# Canon

# **1XY** 220 F

# カメラユーザーガイド

- ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」を お読みください。
- 本書をよく読んで、正しくお使いください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- CD-ROM内の電子マニュアル (PDF形式) もあわせてご 覧ください (p.2)。

日本語

# 【カメラと付属品の確認

お使いになる前に、次のものが入っていることを確認してください。 万が一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ



バッテリーパック NB-11L (端子カバーつき)



バッテリーチャージャー CB-2LD



インターフェースケーブル IFC-400PCU



リストストラップ WS-800



カメラユーザーガイド (本書)



DIGITAL CAMERA Solution Disk



保証書



サポートガイド

メモリーカードは付属されていません(p.3)。

# 電子マニュアルについて心

CD-ROMには、「ImageBrowser EX ガイド」(付属のソフトウェアについての電子マニュアル)が入っています(p.24)。

 電子マニュアル (PDF形式) をご覧になるには、Adobe Readerが 必要です。

# 使えるカード(市販品)について

以下のカードが容量に制限なくお使いになれます。

- SD (エスディー) メモリーカード\*
- SDHC (エスディーエイチシー) メモリーカード\*
- SDXC(エスディーエックスシー)メモリーカード\* 矣
- Eye-Fi (アイファイ) カード
- \*SD規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。

# ■ Eye-Fiカードについて

本製品は、Eye-Fiカードの機能(無線送信を含む)を保証するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問いあわせください。また、Eye-Fiカードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。




カードをカードリーダーやパソコンなどの市販機器で使うときは、お使いになる機器(パソコンではOSやバージョンを含む)の対応状況をご確認ください。

# お使いになる前にお読みください

- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万が一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などに は、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることが ありますのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障や 不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談 ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからで使用ください。
- このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなる ことがあります。これは故障ではありません。

# 各部のなまえと記載について




- ① レンズ
- ② スピーカー

クス)

- ③ ズームレバー 撮影時: [♠] (望遠) / [♠] (広角) 再生時: Q (拡大) / [♠] (インデッ
- ④ シャッターボタン
- ⑤ 雷源ボタン
- ⑥ モードスイッチ
- ⑦ マイク
- ⑧ ストロボ⑨ ランプ (前面)
- ①: 知っておいていただきたい重要事項を示しています。
- ②: 上手に使うためのヒントや補足事項を示しています。
- (p.xx):参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。
- タイトルの上にあるタブは、その機能が静止画や動画で使えるかどうかを 示しています。

**静止画**: 静止画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。

**動画**: 動画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。



- ① 三脚ねじ穴
- (2) 画面 (液晶モニター)
- ③ カード/バッテリー収納部ふた
- ④ ランプ (背面)
- ⑤ **ト** (再生) ボタン
- ⑥ DCカプラー用ケーブル涌し部
- ⑦ MENU (メニュー) ボタン
- ⑧ ストラップ取り付け部
- ⑨ HDMI端子TM

- ⑩ A / V OUT (映像/音声出力)・ DIGITAL (デジタル) 端子
- ⑪ 動画ボタン
- ⑫ 🗷 (露出補正) /上ボタン
- ⑬ ₩ (マクロ) / 左ボタン
- ④ FUNC./SET (ファンクション/セット) ボタン
- 15 \$ (ストロボ) /右ボタン
- ⑩ DISP. (ディスプレイ) /下ボタン
- カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字を使って示しています。
- 次のボタンは、絵文字で示しています。
  - ▲ 背面<sup>®</sup> 上ボタン
  - ◀ 背面® 左ボタン
  - (学) 背面(4) FUNC./SET (ファンクション/セット) ボタン
  - 背面® 右ボタン
  - ▼ 背面⑩ 下ボタン
- 撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、[] つきで示しています。

カメラと付属品の確認	撮影の手助けとなる機能を使う72 自分好みに機能を変える
やりたいこと目次	いろいろなシーンで撮る
主な仕様31	プログラムAEで撮る ( <b>P</b> モード)100
<b>1 カメラを知る35</b> 電源の入れかた/切りかた36 シャッターボタンの押しかた37	明るさ (露出) に関する機能を 使う101 色や連続撮影に関する機能を
撮影モードの切り換えかた	使う104 撮影範囲やピント合わせに 関する機能を使う107 ストロボに関する機能を使う114 撮影スタイルにあわせて機能を 変える115
操作方法	<b>5 再生モード117</b> 見る118
2 AUTOモード (こだわりオート)	見る

自分好みに機能を変える	75
3 いろいろな撮影モード	. 77
いろいろなシーンで撮る	78
効果をつけて撮る	
特殊なモードでいろいろな画像を	
撮る	90
いろいろな動画を撮る	9/
4 <b>P</b> モード	. 99
プログラムAEで撮る	
( <b>P</b> モード)	100
明るさ(露出)に関する機能を	101
使う 色や連続撮影に関する機能を	101
使う	104
撮影範囲やピント合わせに	
関する機能を使う	
ストロボに関する機能を使う	114
撮影スタイルにあわせて機能を 変える	115
×/co	113
5 再生モード	117
見る	118
画像を探したり、特定の	
画像だけを見る	
個人認証情報を編集する	
いろいろな方法で画像を見る 保護する	
月9 回転する	
分類する	
静止画を編集する	
 動画を編集する	147

6 設定メニュー149	Eye-Fiカードを使う184
カメラの基本機能を変える150	8 付録187
7 アクセサリー161	故障かな?と思ったら188日ごろの取り扱いについて19
付属アクセサリーの上手な 使いかた162	画面に表示されるメッセージ 一覧192
別売アクセサリー163	画面の表示内容一覧194
別売アクセサリーの使いかた 165	機能/メニュー 一覧198
印刷する171	索引206

# やりたいこと目次

# 量撮る

● カメラまかせで写真を撮りたい (オートモード).......44

人を上手に撮りたい

人をきれいに (p.78) 雪景色で (p.79) 肌をきれいに (p.81)

いろいろなシーンにあわせて撮りたい

夜景 (p.78)

暗い場所で (p.79)

水中で (p.79)

効果をつけて撮りたい

鮮烈な色で (p.82) イラスト風に (p.82)

魚眼レンズのように (p.83)

ミニチュア模型のように (p.84) トイカメラ風に (p.85) 柔らかな雰囲気で (p.86)

モノクロで (p.86)

<b>〕</b> 見る	
<ul><li>■ 画像を見たい</li></ul>	118
<ul><li>自動再生で見たい (スライドショー)</li></ul>	128
<ul><li>● テレビで見たい</li></ul>	165
<ul><li>パソコンで見たい</li></ul>	25
<ul><li>■ 画像を素早く探したい</li></ul>	122
<ul><li>画像を消したい</li></ul>	134
■■を撮る/見る	
<ul><li>動画を撮りたい</li></ul>	44、97
<ul><li>動画を見たい</li></ul>	
<ul><li>動きの速い被写体を撮影しスローモーションで見たい</li></ul>	
印刷する	
<ul><li>写真を印刷したい</li></ul>	171
<b>및</b> 残 す	

● 画像をパソコンに保存したい......25

# 安全上のご注意

- で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

# ▲ 警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

ストロボを人の目に近づけて発光しない。

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m以上離れてください。

• お子様や幼児の手の届くところで保管しない。

ストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

- 指定外の電源は使わない。
- 分解、改造したり、加熱しない。
- 落とすなどして強い衝撃を与えない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
  - 水や海水などの液体で濡らさない。
- 内部に液体や異物などを入れない。

感電、火災の原因となります。

万が一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り 出してください。

バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。

- 指定外のバッテリーは使わない。
- バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。
- 電源ブラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源ブラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。
- 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。

バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万が一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

• カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。

カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。特に飛行 機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では十分注意してくださ い。 ● 付属のCD-ROMは、CD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しない。

音楽用CDプレーヤーで再生してヘッドフォンなどを使用したときは、大音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用CDプレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となります。

# ▲ 注意

傷害を負う可能性がある内容です。

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。

けがやカメラの故障の原因となることがあります。

液晶モニターに強い衝撃を与えない。

液晶モニターが割れると、破片でけがをすることがあります。

ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。

やけどや故障の原因となることがあります。

- 次の場所で使用・保管しない。
  - 直射日光のあたるところ
  - 40度を超える高温になるところ
  - 湿気やホコリの多いところ

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となること があります。

カメラやバッテリーチャージャーが熱により変形することがあります。

長時間画面を見ていると、不快感を感じることがありますのでご注意ください。

#### 注意

物的損害を負う可能性がある内容です。

カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けない。

撮像素子が損傷することがあります。

砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。

故障の原因となることがあります。

ストロボに汚れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。そのまま発光させると、発光勢により、付着物の発煙や故障の原因となることがあり。

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることがありま す。

使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。

カメラにバッテリーを入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。

#### 安全上のご注意

● バッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることがあります。

- バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、コンセントから外す。
- 布などをかけたまま充電しない。

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となることがあります。

ペットの近くにバッテリーを置かない。

バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の 原因となることがあります。

ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座らない。

液晶モニターの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。
- ストラップにアクセサリーをつけない。

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。







# 準備する

ここでは、撮影前の準備について説明します。

# ストラップを取り付ける



- ①ストラップの先端を取り付け部に通して、
  - ②通した先端にストラップを通します。

### カメラを構える



- ストラップを手首に通します。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボに指がかからないようにしてください。

#### バッテリーを充電する

カメラに付属のバッテリーチャージャー(充電器)を使って、バッテリーを 充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていませんので、必ず充 電してからお使いください。




#### 1 カバーを外す



#### 2 バッテリーを取り付ける

バッテリーとバッテリーチャージャーの▲を あわせて、①の方向へ押しながら、②の方向 へ取り付けます。



#### 3 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセント に差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプがオレンジ色に点灯 します。
- ▶ 充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。



#### 4 バッテリーを取り外す

バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り外します。


・バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。



充電に必要な時間、フル充電したバッテリーで撮影できる枚数と時間については、「主な仕様」を参照してください(p.31)。

#### バッテリーとカードを入れる

付属のバッテリーとカード(市販品)をカメラに入れます。 なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、 このカメラで初期化(フォーマット)(p.154)することをおすすめします。




#### 1 カードのスイッチを確認する

スイッチがあるカードでは、スイッチが下 (「LOCK」側)になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上に動かします。



#### 2 ふたを開ける


①の方向にふたを動かして、②の方向へふた を開けます。



■ 端子部 バッテリー ロック

#### 3 バッテリーを入れる

- バッテリーを図の向きにして、バッテリーロックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れるとロック されません。必ずバッテリーがロックされる 正しい向きで入れてください。



端子部

#### 4 カードを入れる


- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。 間違った向きで入れると、カメラの故障の原 肉となります。



#### **5** ふたを閉める


ふたを①の方向にたおして押さえたまま、 ②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

## ▼ バッテリーとカードを取り出す



#### バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向 に動かします。
- ▶ バッテリーが出てきます。



### カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、 ゆっくり指を離します。
- ▶ カードが出てきます。

#### 日付/時刻を設定する

電源を入れたときに「日付/時刻」画面が表示されたときは、現在の日時に 正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録され、 撮影日による管理や、日付を入れて印刷するときなどに使用できます。 なお、撮影した日時を画像に写し込むこともできます(p.57)。



#### 雷源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 「日付/時刻〕画面が表示されます。



#### 2 日付/時刻を設定する

- ◆か▶を押して項目を選びます。
- ▲か▼を押して設定します。
- すべての項目を設定したら、( ) を押します。



MENU あとで設定 SET 次へ







#### 3 自宅のエリアを設定する

◆か▶を押して自宅のあるエリアを選びます。

#### 4 設定を終える

- (緊)を押すと設定されて、確認画面が表示され たあと、設定画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。



●日付/時刻や自宅エリアを設定しないと、電源を入れるたびに[日 付/時刻] 画面が表示されます。正しく設定してください。



手順2で [※] を選び、▲か▼を押して [※] にすると、サマータイム(1) 時間プラスされます)に設定されます。

#### ■日付/時刻を変える

日付/時刻を、現在の設定から変えられます。



#### メニューを表示する

MENUボタンを押します。



#### 2 [日付/時刻] を選ぶ

- ▼ ズームレバーを動かして、「Ŷ↑ タブを選びま す。
- ▲か▼を押して [日付/時刻] を選び、(響)を 押します。





#### 3 日付/時刻を変える

- p.17の手順2の操作で設定します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面が消え ます。



- カメラには日付/時刻用電池 (バックアップ電池) が内蔵されています。バッ テリーを取り出してから約3週間は、設定した日付/時刻が保持されます。
- 日付/時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプター キット(別売)(p.163)を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で 充雷されます。
- 日付/時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに [日付/時刻] 画面が表示されます。p.17の手順で正しく設定してください。

#### 表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。



#### 1 再生モードにする

下ボタンを押します。





#### 2 設定画面を表示する

一般を押したまま、すぐにMENUボタンを押します。



#### 3 言語を設定する

- ▲▼◀▶を押して言語を選び、(\m)を押します。
- ▶表示言語が設定され、設定画面が消えます。





- 手順2の操作で∰を押してから、MENUボタンを押すまでの間隔が長いと、時 計表示になります。時計表示になったときは∰を押して時計表示を消して、 もう一度手順2の操作を行います。
- 言語設定は、MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面で、「竹」タブの [言語・同] を選んで設定することもできます。


静止画

# 使ってみる

ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの 手順について説明しています。

# 撮る(こだわりオート)

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。



#### ↑ 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶起動画面が表示されます。



#### 2 (4)10 モードにする

- モードスイッチをŒUTOにします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音(カチカチ)がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます。
- ▶ 被写体が検出されたときは、フレームが表示 されてピントを合わせます。




# 3 撮りたいものの大きさを決める

ズームレバーを [♠] 側に押すと撮りたいものが大きくなり、 (●) 側に押すと小さくなります。



# 4 撮影する静止画を撮る


①ピントを合わせる



● シャッターボタンを浅く押して、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。



AFフレーム



#### ②撮影する

- シャッターボタンを深く押し込みます。
- シャッター音が鳴り、撮影されます(暗いと ころでは自動的にストロボが光ります)。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっ かり持ってください。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッター ボタンを押すと、次の撮影ができます。



#### 撮影時間



#### 動画を撮る

#### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と 1 回鳴って撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。
- 人の顔が検出されているときは、フレームが表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

#### 使ってみる



#### ②撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に撮 影が終わります。

#### 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



#### 1 再生モードにする

- ▶ボタンを押します。
- ▶最後に撮影した画像が表示されます。



#### 2 画像を選ぶ





- ◆か▶を1秒以上押すと左の画面が表示されます(スクロール再生)。この状態で◆か▶を押して画像を選びます。
- (緊)を押すと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。



動画では、[83] 場」が表示されます。動画を 再生するときは手順3に進みます。



#### 3 動画を再生する

- 愛を押したあと、▲か▼を押して[▶]を選び、もう一度優かを押します。
- 動画が再生され、再生が終わると [SED 園] が表示されます。
- 音量は、再生中に▲か▼を押して調節します。



● 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

#### ■消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。

#### √ 消したい画像を選ぶ

◀か▶を押して画像を選びます。

#### 2 消す

- 響を押したあと、▲か▼を押して [台] を選び、もう一度響を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、◀か▶を 押して [消去] を選び、(費を押します。
- ▶表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、・ 中止するときは、・ か ▶ を押して [キャンセル] を選び、・ を押します。







● 画像をまとめて消すこともできます(p.134)。

# 『ソフトウェアと電子マニュアルを使う

ここでは、付属CDに入っているソフトウェアや電子マニュアルの紹介のほか、インストール方法、画像をパソコンに取り込む方法について説明します。

#### 付属のソフトウェアでできること

付属のCD内のソフトウェアをインストールすると、パソコンで次のようなことができます。

# ImageBrowser EX (イメージブラウザー イーエックス)

- 画像の取り込みやカメラの各種設定
- 画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理
- 画像の印刷や各種の編集
- オートアップデート機能による最新バージョンへの更新

#### オートアップデート機能について

付属のソフトウェアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などを インターネットを使って行います(一部のソフトウェアは除く)。そのため、 インターネットにつながるパソコンへインストールしてお使いください。

● この機能をお使いいただくためには、インターネットに接続できる 環境が必要なため、プロバイダーとの接続料金や通信料金が別途か かります。

#### 電子マニュアル

付属のCD内のソフトウェアをインストールすると、次の電子マニュアルも一緒にインストールされます。

#### ImageBrowser EX ガイド

付属のソフトウェアを使うときに参照してください。 ImageBrowser EXのヘルブ機能から参照することができます。

#### パソコンに必要なシステム構成

付属のソフトウェアがお使いになれるパソコンは以下の通りです。また、電子マニュアルをご覧になるには、別途Adobe Readerが必要です。

#### Windows

VVIIIGOVV3	
OS	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていることと、インターネットに接続できること
CPU	静止画1.6 GHz 以上、動画Core 2 Duo 2.6 GHz以上
RAM	Windows 7(64 bit): 2 GB以上 Windows 7(32 bit)、Windows Vista(64 bit、32 bit): 静止画1 GB以上、動画2 GB以上 Windows XP:静止画512 MB以上、動画2 GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	440 MB以上*
ディスプレイ	1,024 x 768ドット以上

<sup>\*</sup> Windows XPでは、Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500 MB) 以上のインストールが必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

#### Macintosh

OS	Mac OS X v10.6
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていることと、インターネットに接続できること
CPU	静止画Core Duo 1.83 GHz 以上、動画Core 2 Duo 2.6 GHz以上
RAM	静止画1 GB以上、動画2 GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	550 MB以上
ディスプレイ	1,024 x 768ドット以上



● 最新のOSを含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。

#### ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

ここでは、Windows 7とMac OS X v10.6を使って説明をしています。 なお、ソフトウェアはオートアップデート機能により、最新バージョンへの 更新や新しい機能の追加などが行われます (一部のソフトウェアは除く) ので、インターネットにつながるパソコンへインストールしてください。



#### **1 CDをパソコンのドライブに入れる**


- 付属のCD (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2)をパソコンのドライブに入れます。
- Macintoshでは、CDを入れるとデスクトップ上に表示されるCDアイコンをダブルクリックして開き、表示される[學]をダブルクリックします。




#### 2 インストールをはじめる

● [おまかせインストール] をクリックし、表示 される画面にしたがって操作を進めます。








カメラの電源が切れた状態でふたを開き (①)、付属のインターフェースケーブル (p.2)の小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます (②)。


#### ソフトウェアと電子マニュアルを使う



● インターフェースケーブルの大きい方のプラ グをパソコンのUSB端子に差し込みます。パ ソコンのUSB端子については、パソコンの使 用説明書を参照してください。



#### 4 インストールする



- ▶ 最新バージョンへの更新や新しい機能の追加 などを行うためインターネットへつながりま す。そのため、お使いのパソコンやインター ネット環境によってはインストールに時間が かかることがあります。
- インストールを終えると表示される画面の [完了] または [再起動] をクリックして、デスクトップ画面が表示されたらCDを取り出します。
- カメラの電源を切ってからケーブルを抜きます。



- インターネットに接続していないときは、次のような制限事項があります。手順3の画面は表示されません。
  - 一部の機能がインストールされないことがあります。
  - はじめてカメラとパソコンをつないだときにドライバーがインストールされるため、操作ができるようになるまでに時間がかかることがあります。
  - 付属のCDにImageBrowser EXが入っているカメラを複数お持ちのときは、それぞれのカメラに最適な更新や新しい機能をオートアップデート機能により追加するため、それぞれのCDとカメラを使い、表示される画面にしたがってインストールしてください。

#### 画像をパソコンに取り込む

\_\_\_\_\_ ここでは、Windows 7とMac OS X v10.6を使って説明をしています。

#### 1 カメラとパソコンをつなぐ

p.26の手順3の操作でカメラとパソコンをつ なぎます。



# ② 電源を入れてCameraWindow (カメラウィンドウ)を表示する

- 下ボタンを押して電源を入れます。
  - Macintoshでは、カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindowが表示されます。
  - Windowsでは、以下の操作を行います。
- 表示された画面で [ ] のプログラムを変 更するためのリンクをクリックします。



■ [画像をキヤノンカメラからダウンロードします]を選び、「OK」をクリックします。



[※]] をダブルクリックします。



#### CameraWindow




#### 3 画像を取り込む

- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- ▶ 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」 フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みが完了したら CameraWindow を 閉じ、カメラの上ボタンを押して電源を切っ てからケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、 「ImageBrowser EX ガイド」(p.24) を参 照してください。



- Windows 7で手順2の画面が表示されないときは、タスクバーの [\*\*] をクリックします。
- Windows VistaまたはWindows XPをお使いのときは、手順2でカメラの電源を入れるとパソコンに表示される画面で [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] をクリックして、CameraWindowを表示します。この操作で画面が表示されないときは、[スタート] メニュー▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を選びます。
- Macintosh で手順2の操作をしても CameraWindow が表示されないときは、Dock(デスクトップ下部に表示されるバー)の [CameraWindow] アイコンをクリックします。
- 付属のソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。 カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
  - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
  - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
  - OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像 や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。
  - 動画編集や書き戻しなど、付属のソフトウェアの機能が一部使えなくなることがあります。

# **゚**システムマップ



\* 別売りも用意されています。

#### アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最 適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご 使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

# 主な仕様

カメラ部有効画素数	約1610万画素
レンズ焦点距離	5倍ズーム:4.3 (W) – 21.5 (T) mm (35mmフィルム換算:24 (W) – 120 (T) mm)
液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶 有効画素数:約46.1万ドット
ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1)
データタイプ	静止画:Exif 2.3(JPEG) 動画:MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(2CH モ ノラル))
インターフェース	Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(モノラル) アナログ映像出力(NTSC/PAL)
電源	バッテリーパック NB-11L ACアダプターキット ACK-DC90
大きさ(CIPA準拠)	93.2 x 57.0 x 20.0 mm
質量(CIPA準拠)	約135 g(電池・メモリーカード含む) 約120 g(本体のみ)

#### ■ 撮影できる枚数・時間、再生できる時間

撮影枚数		約170枚
動画撮影	時間* <sup>1</sup>	約30分
	連続時*2	約1時間
再生	時間	約3時間

- \*1 カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたとき の時間です。
- \*2「一度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。
- ・撮影枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準によります。
- 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。
- フル充電状態での枚数・時間です。

#### ■ 1枚のカードに撮影できる枚数(縦横比4:3のとき)

1			
記録画素数	圧縮率	1枚のカードに撮影で	できる枚数(約・枚)
(ピクセル)	<b>江阳</b> 华	8 GB	32 GB
┗ (ラージ)	ß	1131	4567
16M/4608x3456	4	1903	7684
<b>M1</b> (ミドル1)	ß	2252	9094
8M/3264x2448	4	3721	15020
<b>M2</b> (ミドル2)	S	7442	30040
2M/1600x1200	4	12927	52176
<b>S</b> (スモール)	ß	27291	110150
0.3M/640x480	4	40937	165225

- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 表内の数値は画像の縦横比が4:3のときの値です。縦横比を変えると(p.67)、4:3のときよりも1画像の容量が小さくなるため、撮影できる枚数は多くなります。ただし、[M2]では16:9にすると1画像の記録画素数が1920 x 1080になるため、4:3より容量が大きくなります。

#### ■ 1枚のカードに撮影できる時間

画質	1枚のカードに撮影できる時間		
凹貝	8 GB	32 GB	
1920	29分39秒	1時間59分43秒	
1280	42分11秒*1	2時間50分19秒*2	
640	1時間28分59秒	5時間59分10秒	

- \*1 iFrame動画 (p.98) では、約27分39秒
- \*2 iFrame動画 (p.98) では、約1時間51分37秒
- ・当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 一度の撮影で動画の容量が 4 GB になるか、撮影時間が [ M ] [ M ] では約 10 分、 [ M ] では約 1 時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SD スピードクラス6以上のカードを使用することをおすすめします。

#### ▼ ストロボ調光範囲

もっとも広角側(🞹)にしたとき	50 cm – 3.5 m
もっとも望遠側([•])にしたとき	90 cm – 2.0 m

#### ■ 撮影距離

撮影モード	フォーカスゾーン	もっとも広角側( <del>IIII</del> ) にしたとき	もっとも望遠側([ <b>4</b> ]) にしたとき
AUTO	_	3 cm – ∞	90 cm – ∞
	<b>∆</b> A	5 cm – ∞	90 cm – ∞
上記以外	#	3 – 50 cm	_
	*	3 m – ∞	3 m − ∞

<sup>\*</sup>撮影モードによっては、選択できません。

#### ■ 連続撮影の速さ

撮影モード	速さ
<b>L</b>	約5.8枚/秒
Р	約2.0枚/秒

#### ■ シャッタースピード

AUTO モードで自動設定される範囲	1 - 1/2000秒
すべての撮影モードをあわせた範囲	15 - 1/2000秒

### ູ 絞り

1	
F値	F2.7/F8.0(W)、F5.9/F17(T)

#### ■ バッテリーパック NB-11L

形式	リチウムイオン充電池
公称電圧	DC 3.6 V
公称容量	680 mAh
充放電回数	約300回
使用温度	0 − 40℃
大きさ	34.6 x 40.2 x 5.2 mm
質量	約13 g

#### ▼ バッテリーチャージャー CB-2LD

定格入力	AC 100 V – 240 V (50/60 Hz)
定格出力	DC 4.2 V、0.41 A
充電時間	約2時間(NB-11L充電時)
充電表示	充電中:オレンジ色点灯、充電完了:緑色点灯(2灯式)
使用温度	5 – 40℃
大きさ	85.0 x 57.6 x 24.3 mm
質量	約59 g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。

#### 注意

指定外のバッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みのバッテリー は、各自治体のルールにしたがって処分してください。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。
 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。ホームページ: http://www.jbrc.com

#### Li-ion


- ┛ プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
  - 被覆をはがさないでください。
  - 分解しないでください。

1

# カメラを知る

カメラの基本操作や機能を知って使いこなす

# 🚽 電源の入れかた/切りかた



#### 撮影モード

- ■電源ボタンを押すと電源が入り、撮影できます。
- ■電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



#### 再生モード

- ▼ボタンを押すと電源が入り、撮影した画像を見ることができます。
- ▶ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



- 、 ●撮影モードの状態で▶ボタンを押すと、再生モードになります。
  - 再生モードの状態でシャッターボタンを半押し(p.37)すると、撮影モードになります。
  - 再生モードでは、約1分経過するとレンズが収納されます。レンズが収納されているときは、▶ボタンを押すと電源が切れます。

# 節電機能(オートパワーオフ)

バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

# ■撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し(p.37)すると画面が表示され、撮影できます。

## ■再生モードでの節電機能


約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。



- 節電機能を切ることができます(p.157)。
- 画面が消えるまでの時間を変えられます (p.157)。


## **゙ シャッターボタンの押しかた**

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。 なお、シャッターボタンの操作に関する記載は以降「半押し」、「全押し」と 表記しています。



#### 1 半押し(浅く押してピントを合わせる)

電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されるまで、浅く押します。



#### 2 全押し(そのまま深く押して撮影する)

- ▶シャッター音が鳴り、撮影されます。
  - シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。
- シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない 画像になることがあります。
  - シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さが変わります。そのため、撮影シーンによってはシャッター音が長くなり、シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。

## 撮影モードの切り換えかた

撮影モードの切り換えは、モードスイッチで行います。



▲ カメラまかせの全自動撮影(p.44)ができます。

- 撮影シーンに最適な撮影 (p.78) や各種機能を設定して さまざまな撮影ができます (p.99)。

# 撮影時の画面表示の切り換えかた

画面表示は、▼を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細につい ては、p.194を参照してください。





- 暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります (ナイ トビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、 またはややぎこちない表示になることがあります(記録される画像に影響はあ りません)。
- 再生時の画面表示については、p.120を参照してください。

# FUNC.(ファンク)の表示と操作方法

よく使う機能は、FUNC.で設定できます。

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード (p.200~ 201) や再生モード (p.205) によって変わります。



#### 1 FUNC.のメニュー項目を表示する

(歌)を押します。



#### 2 メニュー項目を選ぶ

- ▲か▼を押してメニュー項目を選び、(雪)か▶ を押します。
- メニュー項目によっては、(量)や▶を押すだけ で設定される機能や画面が切り換わる機能も あります。

#### 3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選びます。
- MENU が表示される項目では、MENU ボタンを 押して設定することができます。
- メニュー項目に戻るときは、 ◆を押します。



メニュー項目



#### **4** 設定を終える

- かを押します。
- ▶ 手順1で∰を押す前の画面に戻り、設定した 項目が画面に表示されます。



設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (p.160)。

# MENU(メニュー)の表示と操作方法

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影

[▲] や再生 [▶] などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、選んでいる撮影モードや再生モード(p.202~205)によって変わります。



#### **1 MENUを表示する**

■ MENUボタンを押します。



#### 2 タブを選ぶ

ズームレバーを動かすか◆か◆を押して、タブを選びます。

#### 3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選びます。
- 内容が表示されていない項目では、働か▶を 押して画面を切り換えたあと、さらに▲か▼ を押して項目を選びます。



#### 4 内容を選ぶ

◆か▶を押して内容を選びます。



MENUボタンを押すと、手順1でMENUボタン を押す前の画面に戻ります。







● 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます(p.160)。

# ランプの表示

カメラ背面のランプ (p.5) は、カメラの状態に連動して、点灯/点滅状態 が変わります。

色	状態	操作状態
	点灯	パソコン接続時 (p.28)、ディスプレイオフ時
緑		起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒時露光中(p.94)



ランプ(背面)が緑色に点滅しているときは、「電源を切る」、「カー ド/バッテリー収納部のふたを開ける |、「振動や衝撃を与える | で とは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れること があります。

現在の時刻を確認できます。



- (緊)を押したままにします。
- 現在の時刻が表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示にな ります。◀か▶を押すと表示色を変えること ができます。
- もう一度(学)を押すと時刻表示が消えます。





を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。

# 2

# AUTOモード (こだわりオート)

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を 使ってもう少しこだわった画像を撮る

# 「AUTOモードで撮る(こだわりオート)

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。



#### 1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。



#### 2 AUTO モードにする

- モードスイッチを**AUTO**にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音(カチカチ)がします。
- ■画面の右上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます(p.49、51)。
- ▶ 被写体が検出されたときは、フレームが表示されてピントを合わせます。




#### 3 撮りたいものの大きさを決める

ズームレバーを ① 側に押すと撮りたいものが大きくなり、 側側に押すと小さくなります (ズームの位置を示すズームバーが表示されます)。





#### AUTOモードで撮る(こだわりオート)






AFフレーム

#### 4 撮影する

#### 静止画を撮る

- ①ピントを合わせる
- シャッターボタンを半押しして、ピントが合 うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピント が合った位置にAFフレームが表示されます。
- 複数のAFフレームが表示されたときは、表示 されたすべてのAFフレームにピントが合っ ています。



#### ②撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます(暗いところでは自動的にストロボが光ります)。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッター ボタンを押すと、次の撮影ができます。

#### AUTOモードで撮る(こだわりオート)



撮影時間







#### 動画を撮る

#### ①撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と 1 回鳴って撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。
- ▶ 人の顔が検出されているときは、フレームが表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。

#### ②撮りたいものの大きさを変えたり、 構図を変える

- 撮りたいものの大きさを変えるときは、p.44 の手順3と同じ操作で変えます。ただし、操作音は録音されます。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置、明る さ、色あいが自動的に調整されます。

#### ③撮影を終える

- ●もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- カード容量がいっぱいになると、自動的に撮 影が終わります。

#### ■静止画/動画



・電源を入れてカメラを操作しても音が鳴らないときは、▼を押したます。 まま電源を入れたため音が鳴らなくなりました。音が鳴るようにす るには、MENUボタンを押して、「ff] タブの [消音] を選び、**4**か ▶を押して [しない] を選びます。

#### 静止画



- ↑ [ 🔼 ] が点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラが動かな いように三脚などでカメラを固定してください。
  - ストロボが光ったのに暗い画像になるときは、被写体までの距離が 遠すぎます。ストロボ撮影できる範囲については、「主な仕様」 (p.31) を参照してください。
  - シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピットと1回鳴 るときは、撮りたいものが近すぎる可能性があります。ピントが合 う範囲(撮影範囲)は、「主な仕様」(p.31)を参照してください。
  - 暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのた めや人の目が赤く写るのを緩和するため、ランプ(前面)が点灯す ることがあります。
  - 撮影しようとしたときに [4] が点滅表示したときは、ストロボ充 電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、 シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタン を離してもう一度押してください。




- □ 「寝顔」「赤ちゃん(寝顔)」のアイコン(p.49)が表示されているときは、撮影時にシャッター音は喰りません。
  - 静止画を撮影するときにストロボが光ったときは、主被写体と背景の色あいが 最適になるように自動補正されます(マルチエリアホワイトバランス)。

#### AUTOモードで撮る(こだわりオート)

#### 動画



長時間の動画撮影を繰り返し行うと、カメラの温度が高くなることがありますが故障ではありません。



動画撮影するときは、マイクをふさがないよう注意してください。マイクをふさぐと音声が録音されなかったり、こもった音声で録音されることがあります。

- 動画撮影中に動画ボタン以外を操作すると、操作音が録音されるので、注意してください。
- ●動画の画質が[欄]のとき(p.71)は、撮影中に構図を変えると色あいが最適にならないことがあります。そのときは動画ボタンを押して撮影を一度止めてから、もう一度動画ボタンを押して撮影してください。



音声はモノラルで録音されます。

#### シーンのアイコン

(AUTO) モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるように自動設定されます。また、シーンによっては連続撮影します (p.50)。

背景 被写体	通常	逆光	暗い*	夕景	スポット ライト
Д			<u></u>	_	A
動いているとき			_	_	_
顔の一部が暗いとき	2	-	_	_	_
笑顔		<b>E</b>	_	_	_
寝顔	<u></u>	<b>Q</b> ZŽij	_	_	_
赤ちゃん		<b>6</b> 20	_	_	_
笑顔	9		_	_	_
寝顔	€ <sub>z</sub> z	<b>€</b> ZZ	_	_	_
こども(動いているとき)	<b>@</b> =	2	_	_	_
人以外	ATO			74	
動いているとき			_	_	_
近いとき		<b>3</b>	-	_	(A)
. — 111/1- 1711-					

#### \* 三脚使用時

- アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、背景が暗いときは紺色、その他のときは灰色になります。
- アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、その他のときは灰色になります。
- [№] [♠] [♠] [♠] の背景は紺色、[※] の背景はオレンジ色です。

#### AUTOモードで撮る(こだわりオート)

- 動画撮影中、「人」「人以外」「近いとき」以外のアイコンは表示されません。
- ・セルフタイマー撮影時、「人-動いているとき」「笑顔」「寝顔」「赤ちゃん-笑顔」「赤ちゃん-寝顔」「こども」「人以外-動いているとき」のアイコンは、表示されません。
- ・ドライブモードを [□] に設定しているとき (p.106) や、「水銀灯自動補正」が [入] で自動補正されるシーン (p.70) では、「笑顔」「寝顔」「赤ちゃん-笑顔」「赤ちゃん-寝顔」「こども」のアイコンは、表示されません。
- ストロボを [ \$ A ] に設定しているとき、逆光での「笑顔」「こども」は表示されません。 「赤ちゃん」「赤ちゃん(笑顔)」「赤ちゃん(寝顔)」「こども」のアイコンは、[個人認証] を [入] にしていて、登録されている赤ちゃん(2歳未満)、こども(2歳以上12歳以下)の顔が検出されたときに表示されます(p.59)。 なお、あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.17)。
- ●撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、Pモード(p.99)で撮影することをおすすめします。

#### ■ 連続撮影されるシーン

次のシーンのアイコンが表示されているときに静止画を撮影すると、連続撮影されます。次のシーンのアイコンが表示されているときにシャッターボタンを半押しすると、連続撮影することを知らせる[🗳] [🖷] [🖳] のいずれかが表示されます。

笑顔 (赤ちゃんを含む)	☆:連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出して、カメラが最適と判断した1枚だけを保存します。
寝顔(赤ちゃんを含む)	<ul><li>:連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイズを軽減して寝顔をきれいに撮影できます。</li><li>AF補助光、ストロボは光りません。また、シャッター音は鳴りません。</li></ul>
こども	■:動き回るこどもでもシャッターチャンスを逃さずに 撮影できるように、1回の撮影で3枚の画像を連続 撮影して保存します。

- ・シーンによっては、思いどおりの画像が保存されなかったり、思い どおりの効果が得られないことがあります。
  - ピント、明るさ、色合いは、1枚目の撮影で固定されます。
- 管を押して、メニュー項目の [4] を選んだあと [□] を選ぶと、連続撮影されなくなります。

#### **「手ブレ補正アイコン**

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定(マルチシーンIS)されます。また、「MTO モードでは以下のアイコンが表示されます。

((世))	静止画を撮影するときの手ブレ を補正	( <b>#</b> B)	動画を撮影するときの手ブレを 補正し、歩きながら撮影すると きなどの大きな手ブレも補正 (ダイナミックIS)
( <del>  )</del> )	静止画を流し撮りで撮るときの ブレを補正*	( <b>#</b> )	動画を望遠にして撮影するときなどの、ゆっくりとした手ブレを補正(パワードIS)
( <b>.</b> E)	マクロ撮影するときの手ブレを 補正 (ハイブリッドIS)	(A)	三脚などでカメラを固定したと きは、手ブレ補正が不要なため 停止

<sup>\*</sup>動く被写体をカメラで追いながら撮影(流し撮り)するときに表示されます。左右方向に動く被写体を追うと、上下方向の手ブレだけが補正されて、左右方向の補正は停止します。また、上下方向に動く被写体を追うと、左右方向の手ブレだけが補正されます。



<sup>• [</sup>手ブレ補正] を [切] に設定 (p.116) すると、手ブレが補正されなくなり、 アイコンも表示されなくなります。


#### ┛ 画面に表示される枠

カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠が表示されます。

カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の枠、その他の顔には灰色の枠が表示されて、一定の範囲で追尾しピントを合わせ続けます。

ただし、被写体が動いていると判別したときは、灰色の枠が消えて、白の枠だけになります。

シャッターボタンを半押しした状態で被写体が動いていると判別したときは、青色の枠が表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます(サーボAF)。




# <sup>【</sup> よく使う機能や便利な機<u>能を使う</u>

静止画

動画

## **| 被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)**

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大約20倍まで拡大できます。



#### **1** ズームレバーを[♠]側に押す

- ズームできるところまでレバーを押したまま にします。
- ▶ 画像の粗さが目立たない最大の倍率になると ズームが止まり、レバーから指を離すとズー ム倍率が表示されます。



#### 2 もう一度[▲]側に押す

▶ さらにズームして、被写体がさらに拡大されます。

- - 白の領域:画像が粗くならない光学ズーム領域
  - 黄色の領域:画像の粗さが目立たないデジタルズーム領域(プログレッシブファインズーム)
  - 青色の領域:画像が粗くなるデジタルズーム領域

また、設定した記録画素数 (p.68) によっては青色の領域がないため、手順1の操作で最大倍率までズームできます。



- 光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は以下のとおりです (35mmフィルム換算)。120mmフィルム換算)。
  - 24 480 mm (光学ズーム時は24 120 mm)
- デジタルズームを使わないようにするには、MENUボタンを押して、[▲] タ ブの [デジタルズーム] を選び、[切] を選びます。

動画

#### 「セルフタイマーを使う

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。





#### 1 設定する

- 管を押して、メニュー項目の[冷]を選んだあと、項目の[冷]を選びます(p.39)。
- ▶ 設定されると [い] が表示されます。



#### 2 撮影する

- 静止画を撮影するときは、シャッターボタン を半押しして被写体にピントを合わせ、 シャッターボタンを全押しします。
- 動画を撮影するときは、動画ボタンを押します。



- ▶ タイマーがはじまるとランプ(前面)が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶撮影の2秒前になると、ランプ(前面)の点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止する ときは、**MENU**ボタンを押します。
- 戻すときは、手順1の操作で[い]を選びます。

#### ■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタンを押すときのカメラのブレを防ぐことができます。



#### 設定する

- p.54の手順1の操作で [℃] を選びます。
- ▶ 設定されると [☆] が表示されます。
- p.54の手順2の操作で撮影します。

#### ■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間(0 – 30秒)と、撮影枚数(1 – 10枚)を 設定できます。



## 1 [心] を選ぶ

p.54の手順1の操作で [☆] を選び、MENU ボタンを押します。

#### 2 設定する

- ▲か▼を押して [時間] または [枚数] を選びます。
- ◆か▶を押して数値を選び、(※)を押します。
- ▶ 設定されると [v2] が表示されます。
- p.54の手順2の操作で撮影します。



- 動画ボタンを押して撮影したときは、設定した[時間]で撮影がは じまりますが、[枚数] は反映されません。
- 撮影枚数を2枚以上にしたときは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定されます。また、ストロボが光るときや撮影枚数が多いときは撮影間隔が長くなったり、カード容量がいっぱいになると自動的に撮影が終わります。
  - タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。

#### ストロボを光らせない

ストロボを光らせないで撮影することができます。





#### 設定する

- ▶を押したあと、**《**か**》**を押して [**③**] を選び、(**⑤**) を押します。
- ▶ 設定されると [⑤] が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [♣<sup>A</sup>] を選びます。

● 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面に [●] が点滅表示されることがあります。そのときはカメラが動かないよう=脚などで固定してください。

## 「日付を写し込む

画像の右下に撮影したときの日付を写し込むことができます。

なお、写し込まれた日付を消したり、修正することはできませんので、あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.17)。



#### 1 設定する

- MENU ボタンを押して、[▲] タブの [日付 写し込み] を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- ▶ 設定されると「日付」が表示されます。



#### 2 撮影する

- ▶撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が写し込まれます。
- 戻すときは、手順1の操作で[切]を選びます。



グリッドライン

• 写し込まれた日付を消したり、修正することはできません。



- 日付を写し込まなかった画像でも、次の方法で画像に撮影日を入れて印刷する ことができます。
  - ただし、日付を写し込んだ画像を同じ方法で印刷すると、日付が二重に印刷されることがあります。
  - 印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する (p.178)
  - 付属のソフトウェアを使って印刷する
    - 「ImageBrowser EX ガイド」(p.24) を参照してください。
  - プリンターの機能を使って印刷する (p.171)

## ■ ピントを合わせたい被写体を選んで撮る(キャッチAF)

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。



#### **1** キャッチAFモードにする

- 本を押します。
- ▶ 画面中央に [中] が表示されます。



#### 2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- 被写体に[☆]が重なるようにカメラを動かしてシャッターボタンを半押しします。
- ▶ 青色のフレームが表示され、ピントと明るさを合わせ続けます(サーボAF)。

#### 3 撮影する

- シャッターボタンを全押しして撮影します。
- キャッチAFモードを解除するときは、▲を押します。



被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。

## 「個人認証機能を使って撮る

カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりも優先的なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。 (MID) モードでは、登録した誕生日から赤ちゃんやこどもを判別し、最適な設定で撮影することができます。 また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとき (p.122) にも便利です。

#### ■個人情報について

- 個人認証機能で登録した顔の画像(顔情報)や、設定した個人情報(名前、誕生日)は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出された人の名前が記録されます。そのため個人認証機能を設定したあとは、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をインターネットなどの複数の人が閲覧できる環境へ掲載するときは、十分注意してください。
- 個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や廃棄するときは、すべての登録情報を削除(p.66)してください。

#### 人物情報を登録する

カメラに登録する人の人物情報(顔情報、名前、誕生日)を、最大12人まで登録することができます。





#### 1 設定画面を表示する

MENU ボタンを押して、[▲] タブの [個人 認証設定] を選び、(※)を押します (p.40)。

[登録〕を選んだあと、[新しい人物情報を登録]を選びます。

#### 個人認証機能を使って撮る





#### 2 顔情報を登録する

- 登録したい人の顔を、画面中央に表示される 灰色の枠の中に収めます。
- 顔として認識されると枠が白くなりますので、この状態になったことを確認して撮影します。
- 顔として認識されないときは、登録できません。



#### **3** 登録する

[登録しますか?]が表示されたら◀か▶を押して [OK] を選び、⑩を押します。



▶ [プロフィール編集] 画面が表示されます。



#### 4 名前を入力する

- (緊)を押します。
- ▲▼◆▶を押して文字を選び、響を押して入 力します。
- 最大10文字まで入力できます。

#### 個人認証機能を使って撮る

- [←]か[→]を選んで響を押すと、文字 を入力する位置を移動できます。
- [份]を選んで優を押すと、前の1文字が消去されます。
- **MENU**ボタンを押してプロフィール編集画面 に戻ります。



#### 5 誕生日を入力する

- ▲か▼を押して [誕生日] を選び、∰を押します。
- ◆か▶を押して項目を選びます。
- ▲か▼を押して設定します。
- すべての項目を設定したら、(∰)を押します。



#### 6 登録する

- ▲か▼を押して[保存]を選び、(※)を押します。
- メッセージが表示されたら、 ◆か ▶ を押して [はい] を選び、 ⑤を押します。

#### 7 続けて顔情報を登録する

- 手順2~3の操作を繰り返して、残り4つの顔 情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。
- ( 手順2の操作で撮影したときは、ストロボは光りません。
  - 手順5で誕生日を登録しないと、(AUTO)モードのときに赤ちゃんやこどものアイコンは表示されません(p.49)。



登録されている顔情報を入れ換えたり、5つの顔情報を登録していないときは、 あとで追加することができます(p.64)。

#### ▋撮る

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。



- ▶ カメラを人に向けると、検出された人の名前 が最大3人まで画面に表示されます。
- 撮影します。
- ▶表示された人の名前が、静止画に記録されます。 さらに画面に表示されていない人でも、検出されると名前が記録されます(合計5人まで)。



登録した顔と特徴が似ている顔を、誤って検出することがあります。



- 登録したときの顔情報と撮影したときの顔や撮影シーンが大きく違うときは、 正しく検出されないことがあります。
  - 登録した顔が検出されないときや、検出されにくいときは、登録されている顔情報を入れ換えてください。撮影する直前に顔情報を登録すると検出されやすくなります。
- 誤って検出されたまま撮影したときは、再生時に名前を入れ換えたり消したりすることができます(p.125)。
- 赤ちゃんやこどもは成長とともに顔が変わるため、定期的な顔情報の入れ換えをおすすめします(p.64)。
- 情報表示なし(p.38)にすると、名前は表示されませんが、撮影される画像には名前が記録されます。
- 記録される静止画に名前を記録したくないときは、[★] タブの [個人認証設定] の [個人認証] を「切] にします。
- 記録された名前は、再生画面(簡易情報表示)で確認することができます(p.118)。

## ☑ 登録した情報を確認/編集する

## ■ 登録した人物情報を確認する



#### ┃[情報確認/編集] 画面を表示する

p.59の手順1の操作で [情報確認/編集] を選び、び、かを押します。



#### 2 確認する人を選ぶ

▲▼◀▶を押して確認したい人を選び、雷を押します。



#### **3** 確認する

- ▲か▼を押して項目を選び、(緊)を押します。
- 登録した内容を確認します。

#### ■ 名前や誕生日を変える



#### 1 [プロフィール編集] 画面を表示する

p.62~63の手順1~3の操作で [プロフィール編集] を選び、(愛)を押します。



#### 2 変更する

▲か▼を押して項目を選び、p.60の手順4~5の操作で入力します。

#### 個人認証機能を使って撮る



- 手順3の画面で [顔情報の一覧] を選択すると、登録した顔を確認したり消したりすることができます。
- 登録した名前は、付属のソフトウェアを使って編集することもできます。なお、付属のソフトウェアを使って入力した文字が、カメラで表示されないことがありますが、画像には正しく記録されます。

## ■顔情報を入れ換え/追加する

新しい顔情報に入れ換えることができます。顔が検出されにくいときや、特に赤ちゃんやこどもは成長とともに顔が変わるため、定期的な顔情報の入れ換えをおすすめします。

また、顔情報を5つ登録していないときは、追加で顔情報を登録します。



#### | [顔情報の追加登録] 画面を表示する

p.59の手順1の画面で [顔情報の追加登録]を選び、を選び、



#### 2 入れ換える人の名前を選ぶ

- ▲▼◆ を押して入れ換える人の名前を選び、⑤を押します。
- 登録されている顔情報が4つ以下のときは、p.65 の手順5の操作で追加します。



#### 3 顔情報の画面を表示する

- 画面の内容を確認して、◆か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。
- 顔情報の画面が表示されます。



#### 4 入れ換えたい顔情報を選ぶ

▲▼◆ を押して入れ換えたい顔情報を選び、 ⑤ を押します。



#### 5 顔情報を登録する

- p.60の手順2~3の操作で撮影し、新しい顔情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。



- 顔情報が5つ登録されているときは、追加はできません。上記の操作で顔情報 を入れ換えてください。
- 登録している顔情報が4つ以下のときは、上記の操作であらたに顔情報を登録はできますが、入れ換えはできません。いったん顔情報を消して(p.65)から、新しい顔情報を登録(p.59)してください。

#### ■顔情報を消す



#### 1 [情報確認/編集] 画面を表示する

p.59の手順1の操作で [情報確認/編集] を選び、でを押します。



#### 2 顔情報を消す人の名前を選ぶ

▲▼◆ を押して顔情報を消す人の名前を選び、(愛)を押します。

#### 個人認証機能を使って撮る



#### 3 [顔情報の一覧] 画面を表示する

▲か▼を押して [顔情報の一覧] を選び、・を押します。



#### 4 消す顔情報を選ぶ

- 響を押してから、▲▼◆▶を押して消す顔情報を選び、(響)を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、◀か▶を 押して [OK] を選び、愛のを押します。
- 顔情報が消えます。

#### ■ 登録した情報を消す

カメラに登録した人物情報(顔情報、名前、誕生日)を消すことができます。なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。



#### 1 [登録情報の消去] 画面を表示する

p.59の手順1の操作で[登録情報の消去]を 選びます。



#### 2 人物情報を消す人の名前を選ぶ

- ▲▼◆ を押して人物情報を消す人の名前を 選び、(デ)を押します。
- [消去しますか?] が表示されたら、◀か▶を 押して [OK] を選び、(で) を押します。
- 登録情報を削除すると、名前の表示 (p.120) や、入れ換え (p.64)、 検索 (p.122) はできなくなります。

画像に記録された名前だけを消すこともできます(p.126)。

# **「自分好みの画像を撮るための機能を使う**

静止画

# 縦

#### 縦横比(アスペクト比)を変える

画像の縦横の比率を変えられます。





#### 設定する

- ▶ 設定されると画面の縦横比が変わります。
- 戻すときは、上記の操作で [4:3] を選びます。

- **16:3** HD (ハイビジョン) 対応テレビなどと同じ縦横比です。HD対応テレビなどのワイド画面へ表示するときに適しています。
- **3:2** 35mmフィルムと同じ縦横比です。2L判、はがきなどでの印刷に適しています。
- 4:3 | このカメラの画面と同じ縦横比です。L判やA判などでの印刷に適しています。
- 1:1 正方形です。



- [43] 以外では、[デジタルズーム] が [切] に固定されるため、デジタルズーム (p.53) は使えません。
- [43] 以外では、動画撮影中のズームはできません。

#### 「記録画素数(画像の大きさ)を変える

画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で1枚のカードに撮影できる枚数については「主な仕様」(p.31)を参照してください。





#### 設定する

- 響を押して、メニュー項目の [ L ] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [ L ] を選びます。

## ■ 用紙の大きさで選ぶときの目安(縦横比4:3のとき)



■[§]は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。

#### 赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。



## ¶ [ストロボ設定] 画面を表示する


■ MENU ボタンを押して、[由] タブの [ストロボ設定] を選び、(雷)を押します (p.40)。





#### 2 設定する

- [赤目自動補正]を選んだあと、[入]を選びます(p.40)。
- ▶ 設定されると [●] が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で〔切〕を選びます。





- 撮影した画像を補正することもできます (p.146)。
- ▶を押してからMENUボタンを押しても、手順2の画面を表示できます。

#### 水銀灯で緑がかった部分を補正する

水銀灯の灯りの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像の 被写体や背景全体が緑がかってしまうことがあります。この緑がかることを 撮影時に自動補正することができます(マルチエリアホワイトバランス)。





#### 設定する

- MENU ボタンを押して、[▲] タブの [水銀 灯自動補正] を選んだあと、[入] を選びます (p.40)。
- ▶ 設定されると「♣〕が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で[切]を選びます。

- ・水銀灯の灯りの影響を受けるシーンでの撮影が終わったあとは、「水銀灯自動補正」を [切] に戻すことをおすすめします。 [入] のままにしておくと、水銀灯の影響ではない緑系の色を誤って補正することがあります。

, ・シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し 撮りをすることをおすすめします。

動画

#### **「動画の画質を変える**

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影できる時間については「主な仕様」(p.31)を参照してください。





#### 設定する

- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で「MM」を選びます。

画質	記録画素数	フレーム数	内容
1920	1920 x 1080画素	24フレーム/秒	Full HD(フルハイビジョン)画質で 撮影できます。
1280	1280 x 720画素	30フレーム/秒	HD (ハイビジョン) 画質で撮影できます。
640	640 x 480画素	30フレーム/秒	SD (スタンダード) 画質で撮影できます。



◎ [欄] [欄] では、画面の上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影できません。

# 撮影の手助けとなる機能を使う

静止画

動画

#### 「グリッドラインを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線を画面上に表示することができます。





#### 設定する

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [グリッドライン] を選び、[入] を選びます (p.40)。
- ▶ 設定されると格子線が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で〔切〕を選びます。



●「グリッドライン」は画像に記録されません。

# ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示して ピントを確認することができます。



#### 1 設定する

MENUボタンを押して、[▲] タブの [ピント 位置拡大] を選び、[入] を選びます (p.40)。





# 2 ピントを確認する

- シャッターボタンを半押しすると、主被写体 として検出された顔が、拡大表示されます。
- 戻すときは、手順1の操作で[切]を選びます。
- 顔が検出できないときや、顔がカメラに近すぎて画面に対して大きく表示されているときは、シャッターボタンを半押ししても拡大表示されません。
- デジタルズーム (p.53)、デジタルテレコンバーター (p.108)、キャッチAF (p.110)、サーボAF (p.112)、テレビに表示しているとき (p.165) は拡大表示されません。

# 『目をつむった人を確認する

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[図] を表示してお知らせします。



# 1 [□] を選ぶ

● 響 を押して、メニュー項目の [4] を選ん だあと、[□] を選びます。



# 2 設定する

● MENU ボタンを押して、[▲] タブの [目つむり検出] を選び、[入] を選びます (p.40)。



目をつむった人を検出して

# **3** 撮影する

- ▶ 目をつむった人を検出したときは、枠と[図] が表示されます。
- 戻すときは、手順2の操作で[切]を選びます。



。 [ $^{\circ}$ ] で撮影枚数を  $^{\circ}$  枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。

# 自分好みに機能を変える

MENUの [♠] タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることができます。

なお、メニュー機能の操作方法は、「**MENU**(メニュー)の表示と操作方法」 (p.40) を参照してください。

# 「AF補助光(ランプ)を切る

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



#### 設定する

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [AF補助光] を選び、[切] を選びます (p.40)。
- 戻すときは、上記の操作で [入] を選びます。

# ┛ 赤目緩和機能(ランプ)を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



#### 1 [ストロボ設定] 画面を表示する

MENU ボタンを押して、[▲] タブの [ストロボ設定] を選び、(※)を押します (p.40)。

# 2 設定する

- [赤目緩和ランプ] を選んでから、[切] を選びます (p.40)。
- 戻すときは、上記の操作で〔入〕を選びます。

# ■ 撮影直後の画像表示時間を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えられます。



#### 設定する

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [撮影の 確認] を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- 戻すときは、上記の操作で[2秒]を選びます。

	My CCION THOUGHT C [2 17] CECON Y		
	2~10秒	設定した時間だけ画像を表示します。	
	ホールド	シャッターボタンを半押しするまで画 像を表示します。	
	切	画像は表示されません。	

# ☑ 撮影直後の画面表示を変える

撮影直後の画像表示を変えることができます。



#### 設定する

- MENUボタンを押して、[▲]タブの[レビュー情報]を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- 戻すときは、上記の操作で [非表示] を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示(p.196)になります。
ピント確認	AFフレームの位置を拡大表示して、 ピントを確認することができます。 操作方法は、「ピント位置を確認する (フォーカスチェッカー)」(p.121) と同じです。

# 3

# いろいろな撮影モード

いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニーク な効果や特殊な機能で演出された画像を撮る




# 「いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



#### (AUTO



モードスイッチを
□にします。



# 2 撮影モードを選ぶ

- **愛** を押してメニュー項目の **P** を選び、撮影モードを選びます (p.39)。
- 3 撮影する



#### 静止画

動画

# ふ 人を撮る (ポートレート)

人をやわらかい感じで撮影できます。



#### 静止画

# 回三脚を使わずに夜景を撮る (手持ち夜景)

- 連続撮影した画像を合成することにより、手 ブレやノイズを軽減して夜景をきれいに撮影 できます。
- 三脚を使って撮影するときは、(AUTO)モードで 撮影することをおすすめします(p.44)。



# ・ 中心性能を担え (ローニノし)

# ☆ 暗い場所で撮る(ローライト)

● 暗い場所でも手ブレや被写体ブレをおさえて 撮影できます。



#### 静止画

#### 動画

静止画

#### ፞♠ 水中で撮る(水中)

- ウォータープルーフケース(別売)(p.164) を使って、水中にいる生き物や海中の景色などを、自然な色あいで撮影できます。
- ホワイトバランスを補正して、市販の色補正 用フィルターと同じような効果を得ることが できます(p.80)。



#### 静止画

#### 動雨

# \*雪景色で撮る(スノー)

■ 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで 撮影できます。

- [聞] モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
  - [刊] モードでは、ブレが大きすぎるなど、シーンによっては合成できなかったり、思いどおりの効果が得られないことがあります。



- [智] [in] モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度(p.102)が高くなるため、画像が粗くなることがあります。
- 「塗] モードでは、記録画素数は「M](2304 x 1728画素)に固定されます。

静止画 動

# ホワイトバランスを補正する

[・・ でのできます。 では、 では、 できます。 この機能を使うと、 市販の色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。

# 1 [⋅⋅・・・ を選ぶ

● p.78の手順1~2の操作で[※・・] を選びます。

#### 2 ホワイトバランスを選ぶ

● (雪) を押して、メニュー項目の [**WB**] を選び、 もう一度(雪) を押します。



## 3 補正する

ズームレバーを動かしてB、Aの補正量を調整 し、(愛)を押します。



● 補正量を設定したあとに手順2でホワイトバランスの項目を変えても、補正量はそのまま保持されますが、マニュアルホワイトバランスで白データを取り込むと初期設定に戻ります。



- Bはブルー、Aはアンバーの意味です。
- マニュアルホワイトバランス (p.104) で白データを取り込んだあとに、上記の操作でホワイトバランスを補正することもできます。

# 人の肌がなめらかに見えるように撮る(美肌)

肌がなめらかに見える画像を撮影できます。効果の強さと肌色の色あい(「色 白肌] 「褐色肌]) を設定することもできます。

#### 1 [№] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で「♠ ]を選びます。

# 2 設定画面を表示する

▼ボタンを押します。

#### 3 設定する

- ▲か▼を押して項目を選び、4か▶を押して 効果を選んだあと∰を押します。
- ▶ 設定した効果で画面が表示されます。

# 4 撮影する

- 人の肌以外も補正することがあります。
- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、 事前に試し撮りをすることをおすすめします。



主被写体と判断された人の顔が最適になるように効果がかかります。

# 『効果をつけて撮る

いろいろな効果をつけて撮影することができます。

#### 1 撮影モードを選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で撮影モードを選びます。
- 2 撮影する
- [②] [計] [③] [④] [②] [□] モードでは、シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをすることをおすすめします。



#### 静止画

動画

# 🙎 鮮烈な色で撮る(極彩色)

● 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。



#### 静止画

動画

- アイラスト風の効果をつけて撮る (オールドポスター)
- 古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。

# 「魚眼レンズのような効果をつけて撮る(魚眼風)

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

### 1 [🚮] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[奇]を選びます。



#### 2 効果を選ぶ

- ▼を押したあと、◆か▶を押して効果のレベルを選び、(歌)を押します。
- ▶ 設定した効果で画面が表示されます。

### 3 撮影する

動画

# 「 ミニチュア模型のように撮る(ジオラマ風)

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の 人やものが早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、音 声は録音されません。

### 1 [』] を選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で[▲]を選びます。
- ▶ 画面に白い枠(ぼかさない範囲)が表示されます。



# 2 ピントの合う範囲と位置を指定する

- ▼を押します。
- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えたり、▲か▼を押して枠の位置を変えます。



# 3 動画を撮るときは再生時の速さを選ぶ

MENUボタンを押したあと、◆か▶を押して倍速(速さ)を選びます。

#### 4 撮影画面に戻り、撮影する

MENUボタンを押して撮影画面に戻り、撮影 します。

# ■ 倍速と再生時間の目安(動画を1分間撮影したとき)

倍速	再生時間
5x	約12秒
10x	約6秒
20x	約3秒



動画の撮影中は、ズームできません。撮影前に倍率を変えてください。



- 手順2の画面で◆か▶を押すと枠が縦になり、◆か▶を押して位置を変えられます。▲か▼を押すと枠が横に戻ります。
- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- 動画の画質は、縦横比で [43] を選んだときは [M] に、[169] を選んだと きは [M] に固定されます (p.67)。

#### 静止画

# 「 トイカメラのような効果をつけて撮る(トイカメラ風)

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影 したような効果をつけて撮影できます。

#### 1 [◎] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[☎]を選びます。



#### 2 色調を選ぶ

- ▼を押したあと、か▶を押して色調を選び、(需)を押します。
- ▶ 設定した色調で画面が表示されます。

#### 3 撮影する

標準	トイカメラ風の画像になります。
暖色	[標準] より暖色系のトイカメラ風画像になります。
寒色	[標準] より寒色系のトイカメラ風画像になります。

# **「優しい雰囲気で撮る(ソフトフォーカス)**

ソフトフィルターを使ったような効果をつけて、優しい雰囲気の画像を撮影できます。 効果の強さを設定できます。

#### 1 [ . ] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[象]を選びます。



#### 2 効果を選ぶ

- ▼ボタンを押したあと、↓か▶を押して効果の レベルを選び、(響)を押します。
- ▶ 設定した効果で画面が表示されます。
- 3 撮影する

静止画

動画

# 🏲 単色で撮る(モノクロ)

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影できます。

#### 1 [⊿] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[□]を選びます。



#### 2 色調を選ぶ

- ▼を押したあと、か▶を押して色調を選び、(歌)を押します。
- ▶ 設定した色調で画面が表示されます。

#### **3** 撮影する

白黒	白黒で撮影できます。
セピア	セピア調で撮影できます。
青	青白で撮影できます。

動画

# ワンポイントカラーで撮る

画面内の指定した1色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。



#### **1 [/∆] を選ぶ**

- p.78の手順1~2の操作で [/A] を選びます。
- 2 設定画面を表示する
  - ▼を押します。
  - ▶ 色を変える前の画像とワンポイントカラーの 画像が交互に表示されます。
  - ▶ 初期状態では、残る色が緑色に設定されてい ます。



取り込まれた色

# 3 残す色を指定する

- 残したい色が中央の枠いっぱいに入るように して、◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。
- 4 残す色の範囲を指定する
  - ▲か▼を押して、残したい色の範囲を変えま đ.
  - 指定した色だけを残すときは の値を大きく します。指定した色に近い色も残すときは+ の値を大きくします。
  - (素)を押すと撮影画面に戻ります。



- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
  - 撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にな らないことがあります。

動画

# スイッチカラーで撮る

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影できます。別の色の取り込みは 1色のみです。



# **1** [**/**s] を選ぶ

● p.78の手順1~2の操作で [/s] を選びます。



#### 2 設定画面を表示する

- ▼を押します。
- ▶ 色を変える前の画像とスイッチカラーの画像が交互に表示されます。
- ▶ 初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設定されています。



#### 3 変える前の色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るようにして ◆を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。




#### 4 変えたあとの色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るようにして▶を押します。
- ▶指定した色が取り込まれます。

#### 5 変えたあとの色の範囲を指定する

- ▲か▼を押して、変えたい色の範囲を変えます。
- 指定した色だけを変えるときは の値を大きくします。指定した色に近い色も変えるときは+の値を大きくします。
- ∰を押すと撮影画面に戻ります。



・撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないことがあります。

# ▼ 特殊なモードでいろいろな画像を撮る

静止画

動画



# ■ 短編動画を自動で作る(ムービーダイジェスト)

静止画を撮影しているだけで、1日をまとめた短編動画ができます。 静止画を撮影するたびに、その直前のシーンが動画として自動で記録されます。同じ日に記録された動画は、1つのファイルとして保存されます。



#### 1 [♂] を選ぶ

● p.78の手順1~2の操作で[♣]を選びます。

#### 2 撮影する

- シャッターボタンを押して、静止画を撮影します。
- ▶ 撮影直前の約2~4秒間の動画も自動的に記録されます。



- ○電源を入れたり[器] モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に静止画を撮影したときは、動画が記録されないことがあります。
  - 静止画と一緒に動画が撮影されるため、(MID) モードよりバッテリー の消耗が早くなります。
  - 動画には、カメラを操作したときの操作音が録音されます。



- [よ] モードで作成された動画は、iFrame動画です (p.98)。
- 次のときは、同じ日に [♣] モードで作成された動画でも、別ファイルとして保存されます。
  - 動画の容量が約4 GBになるか、記録時間が約30分になったとき
  - 動画を保護したとき(p.130)
  - 動画を編集したとき (p.147)
  - フォルダが新しく作成されたとき(p.156)

- サマータイムの設定 (p.18) やエリア設定 (p.158) を変えたとき

- シャッターボタンを半押ししたときの音、[操作音]、[セルフタイマー音] (p.151) などの電子音は鳴りません。
- [♣] モードで作成された動画を、日付で選んで見ることができます(p.124)。

# 『 顔を見つけて撮る(オートシャッター)

# ■ 笑顔を見つけて撮る(スマイル)

シャッターボタンを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに、自動で撮影します。



#### 1 [①] を選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で [★] を選んだあと、▼を押します。
- ◆か▶を押して[℃]を選び、∰を押します。
- ▶撮影準備に入り、[笑顔を検出中です]が表示されます。



#### 2 カメラを人に向ける

- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ(前面)が光ったあと撮影されます。
- ◆ を押すと笑顔の検出を中断できます。もう 一度 ◆を押すと笑顔の検出を再開します。
- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の 撮影モードに変えることをおすすめします。



- シャッターボタンを押して撮影することもできます。
- カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと、笑顔が検出されやすくなります。
- 手順1で [①] を選んだあと、▲か▼を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出] (p.74) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

# ウインクしたら撮る(ウインクセルフタイマー)

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラがウインクを検出すると、約2秒後に撮影されます。




#### 1 [公] を選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で[動]を選んだあと、▼を押します。
- ◆か▶を押して [心] を選び、響を押します。

# 2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

ウインクする人の顔に緑色の枠が表示されていることを確認します。



## 3 シャッターボタンを全押しする

- ▶撮影準備に入り、[ウインクすると撮影します]が表示されます。
- ▶ ランプ(前面)が点滅し、電子音が鳴ります。



#### **4** カメラに向かってウインクする

- ▶枠が表示された人のウインクが検出される と、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止する ときは、MENUボタンを押します。



- ウインクが検出されないときは、少し長めに、しっかりとウインクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出されないことがあります。
- 両目をつむってもウインクとして検出されます。
- ウインクが検出されないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で [��] を選んだあと、▲か▼を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出] (p.74) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- 人がいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウインクで撮影がはじまります。

# ■ 人が増えたら撮る(顔セルフタイマー)

シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出(p.109)されると、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りたいときにおすすめです。




#### 1 [ご] を選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で[動]を選んだあと、▼を押します。
- ◆か▶を押して[ご]を選び、(い)を押します。

# 2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。



#### 3 シャッターボタンを全押しする

- ▶撮影準備に入り [顔が増えたら撮影します] が表示されます。
- ▶ ランプ(前面)が点滅し、電子音が鳴ります。



# 4 一緒に写る人が構図に入り顔をカメラに向ける

- ▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなり、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止する ときは、MENUボタンを押します。



- 一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で [(ご)] を選んだあと、▲か▼を押すと撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出] (p.74)は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

# 長秒時露光で撮る(長秒時撮影)

シャッタースピードを1~15秒の範囲に設定して、長秒時露光撮影ができます。なお、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定して撮影します。



#### 1 [☆] を選ぶ

● p.78の手順1~2の操作で [★] を選びます。



#### 2 シャッタースピードを選ぶ

▲を押したあと、◆か▶を押してシャッタース ピードを選び、⑥を押します。

#### 3 露出を確認する

シャッターボタンを半押しすると、選んだ シャッタースピードの露出で画面が表示され ます。

#### 4 撮影する

- 手順3でシャッターボタンを半押ししたときの画面の明るさは、撮影される画像と異なることがあります。
  - シャッタースピードが1.3秒以上のときは、撮影後にノイズ低減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
  - 三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして 撮影することをおすすめします(p.116)。



ストロボが発光すると、白トビした画像になることがあります。そのときは、 ストロボを [⑥] にして撮影します。

# 高速で連続して撮る(ハイスピード連写)

シャッターボタンを全押ししている間、高速で連続撮影ができます。連続撮 影の速度は「主な仕様」(p.31)を参照してください。



#### 1 [╚] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[型]を選びます。

#### 2 撮影する

▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続 撮影されます。



- 記録画素数は「M](2304 x 1728画素)に固定されます。
- ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。
- 撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されな かったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 個人認証機能(p.59)を使って撮影すると、名前は1枚目に記録された位置に 固定されます。被写体が動いても、2枚目以降も1枚目と同じ位置に記録され ます。

# 再生したときの表示について

1回に連続撮影された複数の画像が1つのグループにまとめられ(グループ 化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみが表示されます。また、この画像 にはグループ化されていることを示す「瞬□〕が画面左上に表示されます。



● グループ化された画像を消す(p.134)と、グループ内のすべての 画像 ポット・シェナー アー・バッグ・アー・バー 画像が消されますので十分注意してください。



- グループ化された画像を1枚ずつ見たり(p.124)、グループ化を解除できま す (p.125)。
- グループ化された画像を保護 (p.130) すると、グループ内のすべての画像が 保護されます。
- 画像の検索(p.122)や連想再生(p.129)で、グループ化された画像を表示 すると、グループ化が一時的に解除されて1枚ずつの表示になります。
- グループ化された画像は、個人認証情報の編集(p.125)、お気に入り設定 (p.138)、編集 (p.136~146)、カテゴリー分け (p.139)、起動画面への登 録(p.153)、印刷(p.171)、1枚ずつの印刷指定(p.180)、フォトブック 指定(p.182)はできません。グループ化された画像を1枚表示(p.124)に するか、グループ化を解除(p.125)してから行ってください。

#### スティッチアシストで撮る

大きな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウェアを使って合成処理をすると、パノラマ画像が作れます。

#### 1 [凸] か [凸] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で [凸] または [凸] を選びます。



# 2 1枚目の画像を撮影する

▶ 1枚目の撮影で、露出や色あいが固定されます。



### 3 2枚目以降を撮影する

- 1枚目の画像に重ねるようにして、2枚目の画像を撮影します。
- 重ねかたが多少ズレても、合成時に自動補正 されます。
- 2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚まで撮 影できます。

#### 4 撮影を終える

かを押します。



#### 5 パソコンで合成する

画像の合成方法については、 「ImageBrowser EX ガイド」(p.24) を参照してください。



● テレビに表示しながらの撮影はできません(p.166)。

# いろいろな動画を撮る

# ┛ ハイスピード動画を撮る

動きの速い被写体を撮影し、スローモーション再生することができます。なお、音声は録音されません。

# 1 [₹] を選ぶ

p.78の手順1~2の操作で[₩]を選びます。



#### 2 フレームレートを選ぶ

- ▶ 設定した項目が表示されます。



#### 3 撮影する

- 動画ボタンを押します。
- ▶ 撮影時間に連動したバーが表示されます。なお、撮影できる時間は、最長約30秒です。
- 動画ボタンをもう一度押すと撮影が終わります。

フレーム数	画質	再生時間 (30秒間撮影したとき)
🛺 240フレーム/秒	双 (320 x 240画素)	約4分
🔞 120フレーム/秒	640 x 480画素)	約2分

- (1)
- ●撮影中はズームレバーを操作しても、ズームできません。
  - <sup>′</sup> ピント、露出、色あいは動画ボタンを押したときに固定されます。
- 。 p.118の手順1~3の操作で再生すると、スローモーション再生されます。
  - [場] モードで撮影した動画は、付属のソフトウェアを使うと、再生速度を変えて見ることができます。「ImageBrowser EX ガイド」(p.24) を参照してください。

# iFrame動画で撮る

iFrameに対応したソフトウェアや機器での編集に適した動画が撮影できます。なお、付属のソフトウェアを使うと、iFrame動画の編集や保存などを高速に行うことができます。



#### 1 [∰] を選ぶ

- p.78の手順1~2の操作で[♣]を選びます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。

#### 2 撮影する

- 動画ボタンを押します。
- 動画ボタンをもう一度押すと撮影が終わります。



- 記録画素数は [ [ [ ] ( p.71 ) に固定されます。
- iFrameとは、Apple社が提唱する動画タイプです。

# 4

# Pモード

# 撮影スタイルにあわせた、 ワンランク上の画像を撮る



- モードスイッチが☆で、Pモードになっていることを前提に説明しています。
- Pは、Program AE (プログラムエーイー) の略、AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略で自動露出のことです。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.198~203)。

# <sup>【</sup> プログラムAEで撮る(Pモード)

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。



- **1 P**モードにする
- p.78の手順1~2の操作で [P] を選びます。
- 目的に応じて各機能を設定(p.101 ~116)し、撮影する



- シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出が得られることがあります。
  - ストロボを発光させる(p.114)

- ISO感度を高くする (p.102)

- P モードでも、動画ボタンを押すと動画が撮影できます。ただし、FUNC. や MENUの一部が動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることがあります。
- Pモードでの撮影範囲は、「主な仕様」(p.31) を参照してください。

# 明るさ(露出)に関する機能を使う

静止画

動画

# 明るさを変える(露出補正)

カメラが決めた標準的な露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



▲を押したあと、画面の表示を見ながら↓か ▶を押して明るさを補正します。

動画では、露出補正バーが表示された状態で 撮影します。

静止画では、今を押して設定した補正量が表 示された状態で撮影します。

露出補正バー



- 静止画では、露出補正バーが表示された状態でも撮影できます。
- 動画撮影中は「AFI」が表示され、露出は固定されます。

#### 静止画

動画

# 明るさ(露出)を固定する(AEロック)

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することも できます。

# 1 [係] にする (p.56)





#### 2 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、▲を押 します。
- ▶ [AFI] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度 を押すと、「AFI] が消え解除されます。
- 3 構図を決めて撮影する



● AEは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略です。

# 『 測光方式を変える

撮影シーンにあわせて、測光方式(明るさを測る特性)を変えられます。



- ▶ 設定した項目が表示されます。

② 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。	
C ] 中央部重点 平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。	
[・] スポット測光	画面中央に表示される [[ ]] (スポット測光枠) の範囲のみを 測光します。	

#### 静止画

# 『ISO感度を変える



- 愛を押して、メニュー項目の [編] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

ISO AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定	
[50 [50 100 200	<b>‡</b>	晴天の屋外
[50 [50 400 800		曇り空、夕方
ISO ISO 1600 3200		夜景、暗い室内



- [編]では、シャッターボタンを半押しすると自動設定されたISO感度が画面に表示されます。
  - ISO感度を低くすると知さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっ ては被写体ブレや手ブレがおきやすくなることがあります。
  - ISO感度を高くするとシャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブ レが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、 画像が粗くなります。

# 明るさを補正して撮る(i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を 検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面 全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して 撮影することができます。



- MENUボタンを押して、「□ 3 タブの「i-コン トラスト〕を選び、項目の「自動」を選びま す (p.40)。
- ▶ 設定されると [C<sub>i</sub>] が表示されます。
- 撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されない。 とがあります。



撮影した画像を補正することもできます (p.145)。

# ┛ 色や連続撮影に関する機能を使う

静止画

動画

# **● 色あいを調整する(ホワイトバランス)**

ホワイトバランス (WB) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。



- ・
  響を押して、メニュー項目の [MM] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

AWB	オート	撮影シーンに応じて自動設定	
*	晴天の屋外		
2	くもり	曇り空や日陰、薄暮	
-∳-	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯	
7/1	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ (3波長型) の蛍光 灯	
₩// ##	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯	
	マニュアル	マニュアルホワイトバランス(手動設定)	

# ■ マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 「色あいを調整する(ホワイトバランス)」 (p.104)の操作で[№]を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入るようにして、MENUボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面 の色あいが変わります。
- ① ロデータを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。

耐雨

# 「画像の色調を変える(マイカラー)

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。



- ⑤ を押して、メニュー項目の [6] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

-
コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 色調になります。
コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象 の色調になります。
セピア調になります。
白黒になります。
「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
人の肌が色白になります。
人の肌が褐色になります。
青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。
緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。
赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
画像の色調を自分好みに設定できます (p.106)。

①  $[A_{e}]$   $[A_{W}]$  では、ホワイトバランス(p.104)は設定できません。  $[A_{L}]$   $[A_{D}]$  では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

# ■カスタムカラー

画像のコントラスト (明暗差)、シャープネス (先鋭度)、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。



#### 1 設定画面を表示する

「画像の色調を変える(マイカラー)」(p.105) の操作で [A<sub>C</sub>] を選び、MENUボタンを押します。

# 2 設定する

- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して 値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く/濃く/褐色 (肌色)になり、左に行くほど弱く/薄く/色 白(肌色)になります。
- MENUボタンを押すと設定されます。

#### 静止画

# 連続して撮る

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影ができます。 連続撮影の速度は「主な仕様」(p.31) を参照してください。



#### 1 設定する

- 優 を押して、メニュー項目の [□] を選ん だあと、項目の [□] を選びます (p.39)。
- ▶ 設定されると [□] が表示されます。

## 2 撮影する

▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続 撮影されます。

- ・セルフタイマー(p.54)、[目つむり検出](p.74)とは一緒に使え ません。
  - 連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と 露出に固定されます。
  - 撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で 撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
  - 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
  - ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあり ます。



、● [🖳] では、個人認証機能(p.59)を使って撮影すると、名前は1枚目に記録 された位置に固定されます。被写体が動いても、2枚目以降も1枚目と同じ位 置に記録されます。

# 撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う

静止画

# 近くの被写体を撮る(マクロ撮影)

[♥] に設定すると、近いものだけにピントを合わせます。ピントが合う節 囲は「主な仕様」(p.31)を参照してください。




- ◀を押したあと、◀か▶を押して「♥〕を選び、 ( かを押します。
- ▶ 設定されると [♥] が表示されます。

- - ●ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。
    - ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、「い」が灰色表示に なりピントが合いません。

● 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、「ヘラ」で撮影することをおす。 すめします (p.55)。

# 遠くの被写体を撮る(遠景撮影)

「▲〕に設定すると、遠いものだけにピントを合わせます。ピントが合う節 囲は「主な仕様」(p.31)を参照してください。



- ◆を押したあと、◆か ▶を押して「▲〕を選 び、今を押します。
- ▶ 設定されると「▲〕が表示されます。

静止画

動画

# デジタルテレコンバーターを使う

レンズの焦点距離を1.6倍/2.0倍にできます。ズーム操作(デジタルズー ム含む)で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなる ため手ブレを軽減できます。



- MENU ボタンを押して、「★」 タブの「デジ タルズーム] を選んだあと、目的の項目を選 びます (p.40)。
- ▶ 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。

- ・デジタルズーム (p.53)、ピント位置の拡大表示 (p.73) とは、一 緒に使えません。
  - デジタルコンバーターが使えるのは、縦横比が[4:3]のときのみです。



- 1.6倍 / 2.0倍時の焦点距離はそれぞれ38.4 192 mm / 48.0 240 mm です(35mmフィルム換算)。
- ズームレバーを「●」側に押してもっとも望遠側にしたときのシャッタースピー ドは、p.53の手順2の操作で被写体を同じような大きさに拡大したときの シャッタースピードと同じになることがあります。

動画

### 「AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF(自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。



MENUボタンを押して、[▲] タブの [AFフレーム] を選び、目的の項目を選びます (p.40)。

静止画

動画

# ■顔優先AiAF


- 人の顔を検出して、ピント、露出(評価測光時のみ)、色あい([**WB**] 時のみ)を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の 顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム (最大9個)が表示されます。
- ・ 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム(最大9個)が表示されます。
  - サーボ AF (p.112) が [入] で顔が検出されないときに、シャッターボタンを半押しすると中央にフレームが表示されます。
  - 顔として検出できない例
    - 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
    - 被写体が暗い、または明るい。
    - 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
  - 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
  - シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示されません。

# ■ピントを合わせたい被写体を選んで撮る(キャッチAF)

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。

### 1 [キャッチAF] を選ぶ

- 「AFフレームモードを変える」(p.109) の操作で [キャッチAF] を選びます。
- ▶ 画面中央に [中] が表示されます。



被写体に[中]が重なるようにカメラを動かして◀を押します。



- ▶ 被写体が検出されると電子音が鳴り、[゚゚゚゚」] 枠が表示されます(動いていても一定の範囲 で追い続けます)。
- ▶ 被写体が検出できなくなったときは、[中]が表示されます。
- 解除するときは、もう一度 4 を押します。

### **3** 撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、[゚゚゚゚] が 青色の [◯] に変わり、被写体を追い続けな がら、ピントと露出を合わせ続けます(サー ボAF)(p.112)。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。
- ▶ 撮影後も [ <sup>r</sup> , ¹] が表示され、被写体を追い続けます。



### 撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う

- [サーボAF] (p.112) は [入] に固定されます。
  - 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の 差が小さいときは、追尾できないことがあります。
  - メニューの「๗」タブの「ピント位置拡大」は設定できません。
  - 「♥] 「▲] は設定できません。



- 【を押さずにシャッターボタンを半押ししても被写体を検出できます。撮影後は、画面中央に「宀」が表示されます
  - [個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔が検出されたときは、 名前は表示されませんが、撮影した静止画には記録されます(p.59)。ただし、 被写体として指定した人が検出された人のときは名前が表示されます。

### 静止画

# 中央

AFフレームが中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。

- ↑ 

  シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色のAF フレームと「●〕が表示されます。また、ピント位置の拡大表示 (p.73) はできません。



- AFフレームを小さくしたいときは、MENUボタンを押して、[▲] タブの [AF フレームサイズ]で「小]を選びます(p.40)。
- デジタルズーム(p.53)やデジタルテレコンバーター(p.108)使用時は、 「標準」に設定されます。
- [個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔が検出されたときは、 画面に名前は表示されませんが、撮影した静止画には記録されます(p.59)。

# ■ 構図を変えて撮る(フォーカスロック撮影)

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。



### 1 ピントを合わせる

- ■撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AFフレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



### 2 構図を変える

シャッターボタンを半押ししたまま、カメラを動かして構図を変えます。

### 3 撮影する

シャッターボタンを全押しします。

静止画

# 『 サーボAFで撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



### 1 設定する

MENU ボタンを押して、[▲] タブの [サーボAF] を選び、[入] を選びます。(p.40)。

### 2 ピントを合わせる

シャッターボタンを半押ししている間、青色でAFフレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。

- ●撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
  - 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてもAFフレームが青色 にならないときがあります。そのときは、設定しているAFフレーム モードでピントと露出を合わせます。
  - 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオ レンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を離し て、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
  - AFロック撮影はできません。
  - メニューの「★] タブの「ピント位置拡大」は設定できません。
  - セルフタイマー(p.54)使用時は設定できません。

動画

# AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を離しても、ピン ト位置は固定されたままになります。





### ¶ ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、 ◆を押 します。
- ▶ ピントが固定され、「AFI ] が表示されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度 ◀ を押すと、「AFI ] が消え解除されます。
- 2 構図を決めて撮影する

# 「ストロボに関する機能を使う

# ■ ストロボを発光させる

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(p.33)を参照してください。



- ▶を押したあと、か▶を押して [4] を選び、(雪)を押します。
- ▶ 設定されると [4] が表示されます。

# スローシンクロで撮る

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 軽減することができます。

なお、ストロボ撮影できる範囲は「ストロボ調光範囲」(p.33) を参照してください。



### 1 設定する

- ▶を押したあと、が、か ▶ を押して [なび、・を押します。
- ▶ 設定されると [な] が表示されます。

### 2 撮影する

- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。
- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします(p.116)。

### FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影(p.101)と同様に固定できます。

# 1 [4] にする (p.114)





### 2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、▲を押 します。
- ▶ストロボが発光し、[FEL] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度▲を押すと、[FEL] が消え解除されます。
- 3 構図を決めて撮影する



• FEは、Flash Exposure (フラッシュエクスポージャー) の略です。

# 撮影スタイルにあわせて機能を変える

静止画

# 圧縮率(画質)を変える

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に [▲] (スーパーファイン)、[▲] (ファイン) となります。それぞれの圧縮率で1枚のカードに撮影できる枚数については「主な仕様」(p.31) を参照してください。



### 設定する

- 響を押して、メニュー項目の [▲] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

動画

### 手ブレ補正の設定を変える



### ▮ 設定画面を表示する

MENU ボタンを押して、[▲] タブの [手ブレ補正設定] を選び、(※)を押します (p.40)。

### 2 設定する

[手ブレ補正] を選んでから、目的の項目を選びます (p.40)。

入	撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定 (マルチシーンIS)されます(p.51)。
撮影時*	撮影される瞬間のみ手ブレを補正します。
切	手ブレ補正を切ります。

\*動画を撮影するときは、[入]の設定に変わります。

● 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切]にすることをおすすめします。

動画

# ■パワードIS 機能を切る

パワードIS は、動画を望遠にして撮影するときのゆっくりとした手ブレを補正します。ただし、歩きながら撮影するときや被写体の動きにあわせてカメラを大きく動かしたときなどは、思いどおりの効果が得られないことがあります。そのようなときは、パワードIS を「切」に設定します。



- 「手ブレ補正の設定を変える」(p.116)の操作で [手ブレ補正設定] 画面を表示します。
- [パワードIS] を選んでから、[切] を選びます(p.40)。
- [手ブレ補正] が [切] のときは、[パワードIS] の設定は反映されません。

# 5

# 再生モード

撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使っ て画像の検索や編集をする

- ▶ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。

# □ 見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



### **1** 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
  - ▶最後に撮影した画像が表示されます。



### 2 画像を選ぶ

■ 【を押すと前の画像が表示され、】を押すと次の画像が表示されます。



- 4/16 \*12/02/02 ÷
- (SET IN)
- ◆か▶を1秒以上押すと左の画面が表示されます(スクロール再生)。この状態で◆か▶を押して画像を選びます。
- かかずと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。
- 動画では、[新聞] が表示されます。動画を 再生するときは手順3に進みます。





### 3 動画を再生する

● 管を押したあと、▲か▼を押して [▶] を 選び、もう一度管を押すと再生がはじまります。

### 4 音量を調整する

▲か▼を押して調節します。

### 5 一時停止する

- 審を押すと一時停止し、動画操作パネルが表示されます。 ◆か▶を押して [▶] を選び、● を押すと再開します。
- ▶ 再生が終わると [SII] □ が表示されます。



- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。
- スクロール再生を使わないようにするには、MENU ボタンを押して [▶] タ ブの「スクロール再生」を選び、「切」を選びます。
- 前回最後に見た画像から表示したいときは、MENU ボタンを押して [▶] タ ブの [再生開始位置] を選び、[前回の画像] を選びます。
- 画像を切り換えたときの効果を変えるには、MENU ボタンを押して 「▶」 タ ブの [再生効果] を選び、◆か▶を押して効果を選びます。

静止画

# ┛ 個人認証機能で検出された人を確認する

簡易情報表示(p.120)にすると、個人認証機能(p.59)に登録している 人として検出された最大5人までの名前が表示されます。



### 簡易情報表示にして確認する

- ▼を何回か押して簡易情報表示にしたあと、◆か▶を押して画像を選びます。
- ▶ 検出された人に名前が表示されます。



個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないときは、MENUボタンを押して[▶] タブの [認証情報] から [名前表示] を選び、[切] を選びます。

動画

# <sup>『</sup> 表示を切り換える

画面表示は、▼を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、p.196を参照してください。



情報表示なし

簡易情報表示

詳細情報表示

イ ピント位置確認 表示 (p.121) \*\*

※ 動画では表示されません。



撮影直後の画面表示も、▼を押して切り換えられます。ただし、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、MENUボタンを押して[▲] タブの[レビュー情報]で変えられます(p.76)。

# ■高輝度(ハイライト)警告

「詳細情報表示」にすると、画像上の白トビした部分が点滅表示されます。

# **■** ヒストグラム



暗い ◆─→ 明るい

●「詳細情報表示」のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示していて、露出の傾向を確認できます。

# 「ピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置を、拡大表示することができます。



### 1 ピント位置確認表示にする

- ▼を押します (p.120)。
- ピント合わせを行った AF フレームの位置に、 白のフレームが表示されます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色のフレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色のフレームの箇所が拡大表示されます。



### 2 拡大表示する箇所を変える

- ズームレバーをQ側に一度押します。
- ▶ 左の画面が表示されます。
- 複数のフレームが表示されているときは、● を押すと別のフレームに移動します。

### 3 拡大率や表示位置を変える

- ズームレバーを操作して表示倍率を変えたり、▲▼◀▶を押して表示位置を変えながら確認します。
- MENUボタンを押すと手順1に戻ります。

# <sup>、</sup>画像を探した<u>り、特定の画像だけを見る</u>

静止画

動画

# - 一覧表示(インデックス表示)で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



### 1 一覧表示にする

- ズームレバーを 側に押すと一覧表示になり、さらに押すと表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーをQ側に押すごとに、表示される画像の数が減ります。



### 2 画像を選ぶ

- ▲▼◆▶を押して画像を選びます。
- ▶選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示 されます。
- ・
  かからます。

  ・
  かからます。

	静止画	動画
<b>「条件で検索した画像を表示す</b>	<u>გ</u>	

カード内に多くの画像があるときは、条件を指定して表示する画像を検索することができます。この状態で画像をまとめて保護したり(p.130)、消したり(p.134)することができます。

ど 名前	登録した人の画像(p.59)を表示
★ お気に入り	お気に入り設定した画像(p.138)を表示
❷ 日付	指定した撮影日の画像を表示
₩ マイカテゴリー	指定したカテゴリーの画像(p.139)を表示
静止画/動画	静止画、動画、[♣] モードで作成された動画の いずれかを表示



### 1 検索条件を選ぶ

● 優を押して、メニュー項目の [♣4] を選び、 条件を選びます (p.39)。



### 2 検索した画像を見る

- ▲▼◆▶を押して表示する対象を選び、(量)を押します([★]のときを除く)。
- ▶ 検索した画像が再生され、黄色の枠が表示されます。
- ◆か ▶ を押すと選んだ対象の画像のみが表示 されます。
- 手順1で [数] を選ぶと検索した画像の再生が解除されます。
- 目的の条件と一致する画像がないときは、検索条件は選べないことがあります。



- 検索した画像を再生の状態(手順2)で、「一覧表示(インデックス表示)で画像を探す」(p.122)、「スライドショーで見る」(p.128)、「拡大して見る」(p.127)などで、検索した画像を見ることができます。また、「保護する」(p.130)、「まとめて消す」(p.134)、「印刷指定(DPOF)」(p.178)、「フォトブック指定」(p.182)で「検索したすべての画像」を指定すると、検索した画像をまとめて操作することができます。
- カテゴリーを変えたり(p.139)、画像を編集して新規保存(p.142)などを行うとメッセージが表示され、検索した画像の再生が解除されます。

動画

# 『 ムービーダイジェストモードで作成された動画を見る

[♣] モード(p.90)で作成された動画を、日付で選んで見ることができます。



### 1 再生する動画を選ぶ

- かを押して、メニュー項目の [4] を選び、目的の日付を選びます (p.39)。
- 2 再生する
  - ∰を押すと、動画が再生されます。

静止画

# 「グループ化された画像を1枚ずつ見る

[型] モード (p.95) で撮影された画像はグループ化されて表示されますが、グループ内の画像を1枚ずつ見ることもできます。



### 1 グループ化された画像を選ぶ

◆か▶を押して[SEI□]が表示された画像を 選びます。



### 2 [□] を選ぶ

● を押して、メニュー項目の [□] を選びます (p.39)。



### 3 グループ内の画像を1枚ずつ見る

- ◆か▶を押すとグループ内の画像のみが表示 されます。
- 参を押して、メニュー項目の[□]を選び、 もう一度● を押すとグループ再生が解除されます(p.39)。



- グループ再生の状態 (手順3) で働を押すと表示されるメニューの機能を使ったり、「一覧表示 (インデックス表示) で画像を探す」(p.122)、「拡大して見る」(p.127) こともできます。また、「保護する」(p.130)、「まとめて消す」(p.134)、「印刷指定 (DPOF)」(p.178)、「フォトブック指定」(p.182) で「グループ内の全画像」を指定すると、グループ内のすべての画像をまとめて操作することができます。
- グループ化を解除して、一枚ずつの画像として表示したいときは、MENUボタンを押して [P] タブの [グループ表示] を選び、[切] を選びます (p.40)。 ただし、グループ化された画像を1枚ずつ見ているときは、グループ化を解除できません。

静止画

# 「個人認証情報を編集する

再生時に画面に表示された名前が誤っているときは、正しい名前に入れ換えたり、消したりすることもできます。

ただし、検出されず名前が表示されなかった人や名前を消した人に、あとから名前を付けることはできません。

# ■名前を入れ換える



### 1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、[▶] タブの [認証 情報] を選びます (p.40)。
- ▲か▼を押して[認証情報の編集]を選び、(野)を押します。

### 個人認証情報を編集する





### 2 画像を選ぶ

- p.119の操作で画像をえらび、(学)を押します。
- 選択された顔にオレンジ色の枠が表示され、 複数の名前が表示されているときは、◀か▶ を押して入れ換えたい顔を選び、(靈)を押します。

### 3 編集内容を選ぶ

▲▼◀▶を押して [入れ換え] を選び、∰を押します。

# 4 入れ換える人の名前を選ぶ

p.64の手順2の操作で入れ換える人の名前を 選びます。


# ■名前を消す

- 上記の手順3で表示された画面で[消去]を 選び、選び、を押します。
- [消去しますか?] が表示が表示されたら、◀ か▶を押して [OK] を選び、(愛)を押します。

# いろいろな方法で画像を見る

静止画

# 拡大して見る





表示位置の目安

### 1 拡大する

- ズームレバーをQ側に押すと拡大表示になり [83]も]が表示されて、押し続けると最大約 10倍まで拡大できます。
- ズームレバーを 側に押すと縮小表示になり、押し続けると1枚表示に戻ります。

# 表示位置を移動したり、画像を切り 換える

- ▲▼◆▶を押すと、表示位置が移動します。
- [⑤]も]が表示されている状態で∰を押すと[⑤]は]表示に切り換わり、★か▶を押すと拡大したまま画像を切り換えられます。もう一度∰を押すともとに戻ります。



● 拡大表示のときにMENUボタンを押すと、1枚表示に戻すことができます。

動画

# スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像1枚あたりの表示 時間は約3秒です。



### 効果を選んでスライドショーをはじめる

- (∰) を押して、メニュー項目の [♠] を選び、 目的の項目を選びます (p.39)。
- ▶ 「画像読み込み中」が数秒間表示されたあと、 スライドショーがはじまります。
- MENUボタンを押すと終わります。

- スライドショー中に節電機能(p.36)は働きません。



- 再生中に働を押すと一時停止/再開ができます。再生中に◀か▶を押すと画像を切り換えられ、◀か▶を押したままにすると早 送りできます。
- 検索(p.122)しているときは、対象の画像のみが再生されます。

# 設定を変える

スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換わると きの効果を変えられます。画像を切り換えたときの効果(再生効果)は6種 類から選べます。

### **1** 設定画面を表示する

MENU ボタンを押して、「▶」 タブの「スラ イドショー] を選びます (p.40)。



### 2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を 選びます (p.40)。
- [スタート] を選んで(い)を押すと、設定した 内容でスライドショーがはじまります。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

[効果]で[バブル]を選んだときは、[再生間隔]は変えられません。

静止画

# いろいろな画像を表示する(連想再生)

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その 中から1つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の 再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにお すすめです。



### **1** 連想再生にする

- (緊) を押して、メニュー項目の「♀ ]を選び ます (p.39)。
- ▶4枚の画像が候補として表示されます。



# 2 画像を選ぶ

- ▲▼◆ を押して次に見たい画像を選びます。
- ▶ 選んだ画像が画面中央に表示され、次の4枚 の候補が表示されます。
- (緊)を押すと画面中央の画像が画面いっぱいに 表示されます。もう一度(い)を押すともとの表 示に戻ります。
- MENUボタンを押すと1枚表示に戻ります。

- (↑) ○このカメラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。
  - 次のときは連想再生を使えません。
    - このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
    - 対象の画像以外を表示しているとき
    - 画像を検索しているとき(p.122)
    - グループ再生しているとき (p.124)

# □ 保護する

大切な画像をカメラの消去機能(p.134)で誤って消さないよう、保護することができます。



- (p.39) と、[保護しました] が表示されます。
- 解除するときは、上記の操作でもう一度 [◆n] を選び、を押します。
- カードを初期化 (p.154、155) すると、保護された画像も消えます。



保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

### ■ メニューから操作する



- 設定画面を表示する
- MENUボタンを押して、[▶] タブの [保護] を選びます (p.40)。



- 2 指定方法を選ぶ
- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

# <sup>「</sup>1枚ずつ指定する

### 1 [画像指定] を選ぶ

p.130の手順2の操作で [画像指定] を選び、一、



### 2 画像を選び指定する

- ◆か▶を押して画像を選び、響を押すと[••]が表示されます。
- もう一度() を押すと [ ] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。



### 3 保護する

- MENUボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◆か▶を押して [OK] を選び、(雪)を押します。
- 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、保護されません。

# 範囲で指定する

- 1 [範囲で指定] を選ぶ
- p.130の手順2の操作で[範囲で指定]を選び、(会)を押します。
- 2 始点の画像を指定する
- ∰を押します。



◆か▶を押して画像を選び、(∰)を押します。



- 3 終点の画像を指定する
- ▶を押して [終点選択] にし、⑤を押します。



- ◀か▶を押して画像を選び、∰を押します。
- 始点より前の画像は選べません。



### 4 保護する

▼を押して [保護] を選び、∰を押します。

### ▋ すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

p.130の手順2の操作で [すべての画像を指定] を選び、を押します。



### 2 保護する

▲か▼を押して [保護] を選び、(愛)を押します。



「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で「解除」 を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することができます。

# ┛ 消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。

### 1 消したい画像を選ぶ

◆か▶を押して画像を選びます。



### 2 消す

- (駅)を押して、メニュー項目の [台] を選びます (p.39)。
- [消去しますか?] が表示されたら、◀か▶を 押して[消去] を選び、∰を押します。
- ▶表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、か ▶ を押して [キャンセル] を選び、優)を押します。

# 🥊 まとめて消す

画像を選んでまとめて消すことができます。消した画像は復元できないので、十分に確認してから消してください。保護された画像(p.130)は消えません。

# ■指定方法を選ぶ



### 1 設定画面を表示する

■ MENUボタンを押して、「▶」タブの [消去] を選びます (p.40)。



### 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- ▲か▼を押して指定方法を選び、のす。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

# ■ 1枚ずつ指定する

### 1 [画像指定] を選ぶ

p.134の手順2の操作で[画像指定]を選び、一次を押します。



### 2 画像を選ぶ

- p.131の手順2の操作で画像を選ぶと、[✓] が表示されます。
- もう一度一を押すと [✓] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。



### 3 消す

- MENUボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◆か▶を押して [OK] を選び、(∰)を押します。

# ■範囲で指定する

### 1 [範囲で指定] を選ぶ

p.134の手順2の操作で[範囲で指定]を選び、(会)を押します。

### 2 画像を指定する

p.132の手順2~3の操作で指定します。



### 3 消す

▼を押して [消去] を選び、⑤を押します。

# ■ すべての画像を指定する

### 1 [すべての画像を指定] を選ぶ

p.134の手順2の操作で [すべての画像を指定] を選び、(愛)を押します。



### 2 消す

◆か▶を押して [OK] を選び、() を押します。

# 回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



### [🗓] を選ぶ



### 2 回転する

◆か▶を押すと指定した方向に90度単位で回転し、転し、●を押すと設定されます。

### ■ メニューから操作する



### 1 [回転] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [回転] を選びます (p.40)。



### 2 回転する

- ◆か ▶ を押して画像を選びます。
- (歌)を押すたびに90度単位で回転します。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
- ( ] 画質が [ [ [ ] ] の動画は回転できません。
  - 「縦横自動回転」が「切」のときは回転できません(p.137)。

# 『自動回転機能を切る

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表示されます。この機能を使わないようにできます。



MENU ボタンを押して、[▶] タブの [縦横 自動回転] を選び、項目の [切] を選びます (p.40)。

- [切] にすると、画像の回転(p.136)はできません。また、すでに回転させていた画像も、もとの向きで表示されます。
  - 連想再生(p.129)では、[切] に設定しても、縦位置で撮影された 画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示されます。

# ▋分類する

お気に入りやマイカテゴリー (p.139) を設定して、撮影した画像を分類できます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることができます。

 見る (p.118)、スライドショーで見る (p.128)、保護する (p.130)、 消す (p.134)、印刷指定 (DPOF) (p.178)、フォトブック指定 (p.182)

# 「お気に入り設定をする



- を押して、メニュー項目の [★] を選びます (p.39)。
- ▶ [お気に入り指定しました] が表示されます。
- 解除するときは、上記の操作でもう一度[★]を選び、を押します。

### ■メニューから操作する



- **【[お気に入り] を選ぶ**
- MENU ボタンを押して、[▶] タブの [お気に入り] を選びます (p.40)。




### 2 画像を選ぶ

- ◆か▶を押して画像を選び、響を押すと[★] が表示されます。
- もう一度∰を押すと [★] が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返 します。



### 3 設定する

- MENUボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◆か▶を押して [OK] を選び、∰を押します。





 Windows 7またはWindows Vistaをお使いのときは、お気に入り設定した 画像をパソコンに取り込むと、評価が3(★★★☆☆)に設定されます (動画を除く)。

# ■「画像を分類する(マイカテゴリー)

画像を種類別に分類できます。なお、撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。

🐃:顔が検出された画像、または 📭 ] [🔊] モードで撮影した画像

※ : 《MID モード時に [№] [№] [№] と判別された画像、または [2] モードで撮影した画像



### 1 カテゴリーを選ぶ

⑤ を押して、メニュー項目の [6] を選びます (p.39)。



### 2 画像を選び指定する

- ◆か▶を押して画像を選び、▲か▼を押して カテゴリーを選び、響を押すと [✔] が表示されます。
- もう一度∰を押すと[√]が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

### 分類する



### 3 設定する

- MENUボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◆か▶を押して [OK] を選び、(愛)を押します。
- 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、マイカテゴリーが設定されません。

# ■メニューから操作する



### 1 設定画面を表示する

● MENU ボタンを押して、[▶] タブの [マイカテゴリー] を選びます (p.40)。



### 2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (p.40)。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

# ■ 1枚ずつ指定する

### | [画像指定] を選ぶ

上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、を押します。

### 2 画像を選ぶ

■ ◀か▶を押して画像を選びます。



### 3 カテゴリーを選ぶ

- ▲か▼を押してカテゴリーを選び、響を押すと【✔】が表示されます。
- もう一度∰を押すと[√]が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。



# 4 設定する

- MENU ボタンを押すと確認画面が表示され、◀か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。
- 手順4の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、マイカテゴリーが設定されません。

### ■範囲で指定する

### 1 [節囲で指定] を選ぶ

p.140の手順2の操作で[範囲で指定]を選び、び、働を押します。

### 2 画像を指定する

p.132の手順2~3の操作で指定します。



### 3 カテゴリーを選ぶ

▼を押して種類の項目を選び、◆か◆を押して カテゴリーを選びます。

### 4 設定する

▼を押して[設定]を選び、()を押します。



• 手順4で [解除] を選ぶと、[範囲で指定] した画像のカテゴリーを、まとめて解除することができます。

# 「静止画を編集する

●静止画の編集機能 (p.142~146) は、カードに空き容量がないと使えません。

# ■ 画像を小さくする(リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



### 1 [リサイズ] を選ぶ

■ MENU ボタンを押して、[▶] タブの [リサイズ] を選びます (p.40)。

### 2 画像を選ぶ

■ ◀か▶を押して画像を選び、響を押します。



- ◆か▶を押して大きさを選び、響を押します。
- ▶ 「新規保存しますか?」が表示されます。



### 4 新規保存する

- ◆か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。
- ▶別画像として保存されます。



### 5 画像を確認する

- MENUボタンを押すと [保存した画像を表示 します] が表示されます。
- ◆か▶を押して[はい]を選び、響を押します。
- ▶ 保存した画像が表示されます。



● 手順3で [XS] にした画像は、編集できません。



撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。

# 画像を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。



# 1 「トリミング」を選ぶ

■ MENU ボタンを押して、「▶ ] タブの「トリ ミング]を選びます (p.40)。

### 2 画像を選ぶ

◆か▶を押して画像を選び、∰を押します。

### 切り抜き範囲



切り抜き範囲の表示

# **3 切り抜く範囲を調整する**

- ▶ 画像を切り抜く範囲が枠で表示されます。
- ▶ 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像が 表示されます。
- ズームレバーを動かすと枠の大きさが変えら れます。
- ▲▼◀▶を押すと枠の位置が移動できます。
- (緊)を押すと枠の縦横が変えられます。
- MENUボタンを押します。

# 4 新規保存して画像を確認する

p.142の手順4~5の操作を行います。





● 記録画素数が [ **\$**] の画像 (p.68) や、リサイズした [ **X\$**] の画像 (p.68) を (p.68) 像(p.142)は、編集できません。



- トリミングできる画像の縦横比率は編集前と同じです。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなりま
  - 個人認証機能で撮影した静止画をトリミングしたときは、トリミング後に表示 されている人の名前だけが残ります。

# 画像の色調を変える(レタッチマイカラー)

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容はp.105を参 照してください。



### **1**「レタッチマイカラー」を選ぶ

■ MENUボタンを押して、「▶」タブの [レタッ チマイカラー]を選びます(p.40)。

### 2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選び、(☆)を押します。
- 3 項目を選ぶ
  - ◆か▶を押して項目を選び、(際)を押します。
- 4 新規保存して画像を確認する
  - p.142の手順4~5の操作を行います。



●同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質が徐々に低下した り、思いどおりの色にならないことがあります。



● 撮影時のマイカラー(p.105)と色調が若干異なることがあります。

## 「明るさを補正する(i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正方法は4種類から選べ、別画像として保存できます。



## **1** [i-コントラスト] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [i-コントラスト] を選びます (p.40)。
- 2 画像を選ぶ
- ◆か ▶ を押して画像を選び、(※)を押します。
- 3 項目を選ぶ
  - ◀か▶を押して項目を選び、∰を押します。
- 4 新規保存して画像を確認する
  - p.142の手順4~5の操作を行います。



- ・画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
  - 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。



• [自動] で思いどおりに補正されないときは、[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。

## 赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像と して保存できます。



#### 1 [赤目補正] を選ぶ

MENU ボタンを押して、「▶」 タブの「赤目 補正] を選びます (p.40)。

#### 2 画像を選ぶ

■ ◀か▶を押して画像を選びます。

#### **3** 補正する

- (型)を押します。
- ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した部 分に枠が表示されます。
- ■「拡大して見る」(p.127)の操作で画像を拡 大/縮小できます。



#### 4 新規保存して画像を確認する

- ▲▼◀▶を押して[新規保存]を選び、(緊)を 押します。
- ▶ 別画像として保存されます。
- p.142の手順5の操作を行います。



- ●画像によっては、正しく補正されないことがあります。
  - 手順4で「上書き保存」を選んだときは、補正内容で上書きされる ため、補正前の画像は残りません。
  - 保護されている画像は上書き保存できません。

## 動画を編集する

撮影した動画の前後を削除できます。



1 [%] を選ぶ

- p.118の手順1~3の操作で[X]を選び、を押します。
- ▶動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。

動画編集パネル



動画編集バー

## 2 編集範囲を指定する

- ▲か▼を押して[邶]または[耾]を選びます。
- ◆か▶を押して[♥]を動かすと、編集できるところで[¾]が表示されます。[邶]を選ぶと[※]が表示されます。「邶]を選ぶと後部が削除されます。
- [▼] を [※] 以外の位置に指定しても、[邶] では1つ左側の [※] 位置よりも前部、[ಔ] では1つ右側の [※] 位置よりも後部が削除 されます。

#### 3 編集した動画を確認する

- ▲か▼を押して[▶]を選び、響を押すと、 編集した動画が再生されます。
- もう一度編集するときは手順2の操作を行います。
- 編集を中止するときは、▲か▼を押して[5] を選び(響)を押したあと、◀か▶を押して[OK] を選び、もう一度(響)を押します。

#### 動画を編集する



#### 4 編集した動画を保存する

- ▲か▼を押して[\*\*]を選び、響を押します。
- ◆か▶を押して [新規保存] を選び、⑤を押します。
- ▶別動画として保存されます。
- ・手順4で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
  - カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存]しか選べません。
  - 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。
  - 編集するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキット(別売)(p.163)を使うことをおすすめします。

# 6

# 設定メニュー

カメラの基本機能を変えて使いやすくする

## 革 カメラの基本機能を変える

メニューの [ff] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます (p.40)。

## 音を鳴らさない

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないようにできます。



● [消音] を選び、[する] を選びます。



- ▼を押したまま電源を入れても、音を鳴らさないようにできます。
- 音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき(p.118)の音声も鳴らなくなります。動画再生中に▲を押すと音声が鳴り、▲か▼を押すと音量を調整できます。

## 📑 音量を変える

カメラの各種動作音の音量を変えられます。



- [音量] を選び、(纍)を押します。
- 項目を選び、◀か▶を押して音量を変えます。

## 音を変える

カメラの各種動作音を変えられます。



- [音の選択]を選び、(※)を押します。
- 項目を選び、◀か▶を押して内容を選びます。
  - オリジナルの音が登録されています。 音は変えられません。
  - オリジナルの音が登録されています。 付属のソフトウェアを使って変えられます。



, • [シャッター音] を変えても、[৬]] モード (p.95) のシャッター音には反映 されません。

## 『 機能の説明を表示しない

FUNC.メニュー (p.39) やメニュー (p.40) で項目を選ぶと、機能の説明 が表示されます。この説明を表示しないようにすることができます。



● 「機能ガイド」を選び、「切」を選びます。

#### ■面の明るさを変える

画面の明るさを変えられます。



[液晶の明るさ]を選び、◀か▶を押して明る さを変えます。



撮影画面や再生モードで1枚表示のときに▼を1秒以上押したままにすると、画面が最高の明るさになります(「育 タブの「液晶の明るさ」設定は無効になります)。もう一度▼を1秒以上押したままにするか、電源を入れなおすと、もとの明るさに戻ります。

#### 記動画面を変える

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。



- [起動画面]を選び、∰を押します。
- ◀か▶を押して内容を選びます。
  - Image: Control of the control of
  - オリジナルの画像が登録されています。 2 撮影した画像を登録したり、付属のソフトウェアを使って変えることができます。

#### 撮影した画像を起動画面にする



- 下ボタンを押します。
- p.152の手順で[2]を選び、響を押します。



#### 2 画像を選んで登録する

画像を選んで \*\* を押すと [登録しますか?] が表示されるので、 ★か▶を押して [OK] を 選び、 \*\* を押します。



• 起動画面を登録すると、以前の登録内容は消えます。



付属のソフトウェアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することができます。また、CANON IMAGE GATEWAYからダウンロードした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することもできます。詳しくは「ImageBrowser EX ガイド」(p.24)を参照してください。

## 『カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化(フォーマット) することをおすすめします。

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてください。

また、Eye-Fiカード(p.184)では、初期化する前にカード内のソフトウェアをパソコンにインストールしてください。



## **1** [カードの初期化] 画面を表示する

- [カードの初期化]を選び()を押します。
- 2 [OK] を選ぶ
- ◆か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。



#### 3 初期化する

- ▲か▼を押して [OK] を選び、のを押すと初期化がはじまります。
- 初期化が終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されるので、 (愛)を押します。
- ・カード内のデータは、初期化や消去をしてもファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。



• 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

## ■ カードを物理フォーマット(初期化)する

[カードが異常です] のメッセージが表示されたとき、カメラが正しく動作しない、カードへの画像記録/再生時の読み出しや連続撮影速度が遅くなった、動画撮影が途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットをすると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットをしてください。



#### 物理フォーマットする

- p.154の手順1の画面で、▲か▼を押して[物理フォーマット]を選び、◀か▶を押して「√」を表示します。
- ▲▼◆▶ を押して [OK] を選び、(靈) を押したあと、p.154 の手順3の操作で、初期化(物理フォーマット) します。



- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期化する」(p.154)よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止できます。中止しても データはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

#### 「画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001~9999の番号がつけられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



●「画像番号〕を選び、内容を選びます。

通し番号	画像番号9999の画像が撮影/保存されるまでは、カードを変えて撮影しても連番になります。
オートリセット	カードを変えたり、フォルダが新 しく作られたときは、画像番号が 0001に戻ります。

#### カメラの基本機能を変える



- [通し番号] [オートリセット] とも、変えるカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化(p.154)したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ImageBrowser EX ガイド」(p.24)を参照してください。

## フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに 作成することもできます。



- [フォルダ作成] を選び、[毎日] を選びます。
- ▶ 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

## █ レンズ収納時間を変える

撮影状態から「アボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納されます (p.36)。 「アボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を [0秒] に設定します。



■ [レンズ収納時間] を選び、[0秒] を選びます。

## 「節電機能(オートパワーオフ)の設定を変える

節電機能(オートパワーオフ)を切ったり、画面が消えるまでの時間(ディスプレイオフ)を変えたりできます(p.36)。



#### 1 [節電] 画面を表示する

- [節電] を選び∰を押します。
- 2 設定する
  - 項目を選んだあと、◆か◆を押して設定を変えます。



. ● [ディスプレイオフ] は、[オートパワーオフ] が [切] のときも働きます。

## ■ 世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先)のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。

なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付/時刻を設定する」(p.17)で日付/時刻と自宅エリアを設定してください。



#### 1 訪問先のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、(\*\*)を押します。
- ▲か▼を押して [★訪問先] を選び、愛を押します。
- ◆か▶を押して訪問先エリアを選びます。
- ▲か▼を押して [※] にすると、サマータイム(1時間プラスされます)に設定されます。
- (型)を押します。

## 2 訪問先のエリアに切り換える

- ▲か▼を押して [★訪問先] を選び、MENU ボタンを押します。
- ▶ 撮影画面 (p.194) に [★] が表示されます。





• [★] の状態で日付/時刻を変える (p.18) と、[♠自宅] の日時も自動的 に変わります。

### 「日付/時刻を変える

日付/時刻を、現在の設定から変えられます。



#### 1 [日付/時刻] 画面を表示する

● [日付/時刻] を選び(駅)を押します。

#### 2 設定する

◆か▶を押して項目を選び、▲か▼を押して 設定します。

## ■ 表示言語を変える

画面に表示される言語を変えられます。



#### ↑ 言語画面を表示する

[言語 □] を選び □ を押します。

#### 2 設定する

▲▼◀▶を押して言語を選び、(雪)を押します。



再生モードにして、審を押したまま、すぐにMENUボタンを押すことでも言語画面を表示できます。

## ┛ その他の基本機能を変える

次の機能も「**ff**] タブで設定できます。

- [ビデオ出力方式] (p.166)
- [HDMI機器制御] (p.167)
- [Eye-Fi設定] (p.184)

## **カメラの設定を初期状態に戻す**

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。



#### 1 [カメラ設定初期化] 画面を表示する

□ [カメラ設定初期化] を選び、(緊)を押します。

## 2 初期状態に戻す

- ◆か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。▶ カメラが初期状態に戻ります。
- がカスプが物類状態に大



• 次の機能は初期状態に戻りません。

- [**†**] タブの [日付/時刻] (p.18)、[言語[詞] (p.19)、[起動画面] に登録 した画像 (p.152)、[エリア設定] (p.158)、[ビデオ出力方式] (p.166) - 個人認証機能で登録した内容 (p.59)

- モードスイッチを**●**にして設定した撮影モード(p.77)

- ワンポイントカラー(p.87)、スイッチカラー(p.88)で指定した色 - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ(p.104)

# 7

## アクセサリー

付属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセサ リーや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる

## <sup>【</sup> 付属アクセサリーの上手な<u>使いかた</u>

## 「バッテリーとバッテリーチャージャーの上手な使いかた

#### 充電は使う前日か当日にする

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって 少しずつ残量が減っていきます。

充電したパッテリーは▲が見えるように、充電前のバッテリーは▲が隠れるようにカバーを取り付けると、充電状態を見分けることができます。



#### ●長期間保管する

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーをつけて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間 (1年くらい) 保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。

#### バッテリーチャージャーを海外で使う

バッテリーチャージャーは、AC 100 – 240 V 50/60 Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

## ☑ 別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

#### 電源



#### バッテリーパック NB-11L

● 充電式のリチウムイオン電池です。

#### バッテリーチャージャー CB-2LD

● バッテリーパック NB-11L用のバッテリー チャージャーです。



#### ACアダプターキット ACK-DC90

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします(カメラ内のバッテリーは充電できません)。

- ・バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC 100 240 V 50/60 Hzの地域で使えます。
  - プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプター を使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因 になりますので絶対に使わないでください。

#### **ストロボ**



#### ハイパワーフラッシュ HF-DC2

● 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使う外付けストロボです。

#### 「その他

#### ソフトケース IXC-470

カメラをキズやホコリから守ります。

# **ウォータープルーフケース WP-DC330L**■ カメラに取り付けると、雨天時や海辺、ス

カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深3 m以内での撮影を楽しめます。



#### AVケーブル AVC-DC400

撮影した画像をテレビに表示して楽しめます。



#### HDMIケーブル HTC-100

カメラとハイビジョンテレビのHDMI端子を つなぐケーブルです。

## プリンター





SELPHY シリーズ

PIXUS シリーズ

#### キヤノン製PictBridge対応プリンター

キャノン製のPictBridge対応プリンターをつ なぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像 を印刷できます。

製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、お客様相談センターへお問いあわせください。

## 십 別売アクセサリーの使いかた

静止画

動画

## 🏴 テレビで見る

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることができます。 なお、お使いになるテレビとのつなぎかたや入力の切り換えかたについて は、テレビの使用説明書を参照してください。



• テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (p.196)。

## ■ HD(ハイビジョン)非対応テレビで見る

AVケーブル AVC-DC400 (別売) でカメラとテレビをつないで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。

#### 1 カメラとテレビの電源を切る



#### 2 カメラとテレビをつなぐ

● ケーブルのプラグを、図のようにテレビの外部入力端子へしっかりと差し込みます。



ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。

# 3 テレビの電源を入れて、外部入力に切り換える

● テレビの入力を、手順2の操作でつないだ外 部入力に切り換えます。

#### 別売アクセサリーの使いかた



#### **4** カメラの電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます(カメラの画面) には何も表示されません)。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切って から、ケーブルを抜きます。
- ●出力方式(NTSC/PAL)があわないと、画像が正しく表示されませ ん。**MENU**ボタンを押して、[**f**†] タブの [ビデオ出力方式] で出 力方式を変えてください(日本国内の出力方式は、「NTSC」です)。




カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。撮影操作は、カメラの画面を使ったしましていてす

## ■ HD(ハイビジョン)対応テレビで見る

HDMIケーブル HTC-100 (別売) でカメラとHD対応テレビをつないでカ メラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。また、 「쪲」や「쪲」で撮影した動画はハイビジョン画質で見ることができます。

#### 1 カメラとテレビの電源を切る



#### 2 カメラとテレビをつなぐ

ケーブルのプラグを、図のようにテレビの HDMI入力端子へしっかりと差し込みます。



ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端 子へしっかりと差し込みます。

#### 3 画像を表示する

p.165~166の手順3~4の操作で画像を表 示します。



ケーブル HTC-100は、カメラへ一緒に差し込めません。無理に差 し込むと故障の原因になることがあります。



HD対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。

## ■ テレビのリモコンで操作する

HDMI機器制御機能(HDMI CEC)対応のテレビとカメラをつなぐと、テレ ビのリモコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作ができます。 テレビによっては、テレビ側の設定が必要です。詳しくは、テレビの使用説 明書を参照してください。



#### 1 設定する

■ MENUボタンを押して、「Ŷ\*」タブの「HDMI 機器制御] を選び、[入] を選びます (p.40)。

#### 2 テレビとカメラをつなぐ

● p.166の手順1~2の操作でテレビとカメラ をつなぎます。

#### 3 画像を表示する

- テレビの電源を入れ、カメラの■ ボタンを押 します。
- ▶ 画像がテレビに表示されます(カメラの画面) には何も表示されません)。

#### 4 テレビのリモコンで操作する

- リモコンの◀か▶で画像を選びます。
- 決定ボタンを押すとテレビに操作パネルが表示されます。◆か♪で項目を選び、もう一度 決定ボタンを押します。

## ■ テレビに表示される操作パネル一覧

5	戻る	メニューが消えます。
밀	グループ再生	[앀] モード (p.95) で撮影された画像を表示します (グループ化された画像を選んでいるときのみ表示)。
•	動画再生	動画を再生します(動画を選んでいるときのみ表示)。
\$	スライドショー	画像を自動的に再生します。再生中にリモコンの <b>∢</b> か▶を押すと画像を切り換えられます。
	インデックス表示	画像を一覧で表示します。
DISP.	情報表示切り換え	画面の表示を切り換えます(p.38)。



- カメラのMENUボタンを押すなど、カメラを操作して表示を変えたときは、テレビのリモコンでの操作ができなくなります。カメラで1枚表示に戻してからリモコンで操作してください。
  - HDMI機器制御機能(HDMI CEC)に対応したテレビであっても、正しく動作しないことがあります。

### 「 家庭用電源でカメラを使う


ACアダプターキット ACK-DC90 (別売) を使うと、バッテリーの残量を 気にせずにカメラを使うことができます。

#### 1 カメラの電源を切る




## 2 ふたを開ける

- p.15の手順2の操作でカード/バッテリー収納部のふたを開きます。
- 図のように通し部のふたを開けます。




## 3 カプラーを入れる

カプラーを図の向きに入れます。



カプラーのケーブルを通し部に通します。




#### 4 ふたを閉める

ふたを①の方向へたおして押さえたまま、 ②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かし て閉めます。

#### 別売アクセサリーの使いかた





#### 5 電源コードを取り付ける

- カプラーのケーブルの端子にアダプターのプ ラグを差し込みます。
  - 電源コードをアダプターに差し込み、プラグ をコンセントに差し込みます。
  - カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
  - 使い終わったら、カメラの電源を切ってから プラグをコンセントから抜いてください。

- カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでくだ。 さい。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
  - 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでく ださい。

## 印刷する

撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することができます。 また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷注文、フォトブックの注文や印刷をすることができます。


なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフォトブリンター SELPHY CPシリーズを使って説明しています。プリンターによっては表示される画面やできることが異なります。プリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

静止画

## ┛ かんたん印刷

撮影した画像は、カメラとPictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンター (別売)を付属のインターフェースケーブル(p.2)でつないで、かんたん に印刷できます。

## ↑ カメラとプリンターの電源を切る



#### 2 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを 図の向きにして、カメラの端子にしっかりと 差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに 差し込みます。プリンターとのつなぎかたに ついては、プリンターの使用説明書を参照し てください。



#### 3 プリンターの電源を入れる



- 4 カメラの電源を入れる
- ▶ボタンを押して電源を入れます。

#### 5 画像を選ぶ

◆か▶を押して画像を選びます。

#### 印刷する



#### 6 印刷画面を表示する

● 響を押したあと、[凸] を選び、もう一度響を押します。



#### 7 印刷する

- ▲か▼を押して [印刷] を選び、のを押します。
- ▶印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わった あと、手順5~6の操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源 を切り、ケーブルを抜きます。



キヤノン製 PictBridge 対応プリンター (別売) については、p.164を参照してください。

#### 静止画

## 印刷設定をする



## √ 印刷画面を表示する

p.171の手順1~6の操作で左の画面を表示 します。

#### 2 設定する

▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して 内容を選びます。

		+
	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
	日付	日付を入れて印刷します。
97	画像番号	画像番号を入れて印刷します。
	両方	日付と画像番号の両方を印刷します。
	切	-
	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
rg.	切	-
لتختا	入	撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。
	赤目1	赤く写った目を補正します。
Q <sub>j</sub>	印刷枚数	印刷枚数を指定します。
トリミング	-	印刷する範囲を指定します(p.174)。
用紙設定	-	用紙サイズやレイアウトなどを指定します (p.175)。

## ■ 画像を切り抜いて印刷する(トリミング)

画像の一部分を切り抜いて印刷することができます。



#### 1 [トリミング] を選ぶ

- p.173の手順1の操作で印刷画面を表示した あと、[トリミング] を選び、(\*\*)を押します。
- ▶ 切り抜く範囲を示す枠が表示されます。



#### 2 切り抜く節囲を指定する

- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えます。
- ▲▼◀▶を押して枠の位置を変えます。
- MENUボタンを押したあと、▲か▼を押して [領域確定] を選び、(雷)を押します。

#### 3 印刷する

p.172の手順7の操作で印刷します。

- 画像が小さすぎたり、縦横比によっては、トリミングできないことがあります。
  - カメラで[日付写し込み]の指定をして撮影した画像をトリミング すると、日付が正しく印刷されないことがあります。

### ■ 用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する



#### 1 [用紙設定] を選ぶ

p.173の手順1の操作で印刷画面を表示した あと、[用紙設定]を選び、変か押します。



#### 2 用紙サイズを選ぶ

▲か▼を押して内容を選び、(※)を押します。



## 3 用紙タイプを選ぶ

▲か▼を押して内容を選び、(※)を押します。



#### 4 レイアウトを選ぶ

- ▲か▼を押して内容を選びます。
- [複数画像] を選んだときは、◆か▶を押して 印刷枚数を選びます。
- かを押します。

#### 5 印刷する

## ■ レイアウトで設定できる項目

標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
フチあり	フチをつけて印刷します。
フチなし	フチなしで印刷します。
複数画像	1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。
IDフォト	証明写真用の画像を印刷します。 記録画素数がLで、縦横比が4:3の画像にのみ指定できます。
固定サイズ	印刷する大きさを指定します。 L判、はがき、ワイドサイズでのみ指定できます。

#### ■証明写真を印刷する

#### 1 [IDフォト] を選ぶ

p.175の手順1~4の操作で [IDフォト] を選び、び、のを押します。

## 2 長辺と短辺の長さを選ぶ

▲か▼を押して項目を選んだあと、◆か▶を押して長さを選び、一次のでする。●本押します。





#### 3 印刷する範囲を選ぶ

p.174の手順2の操作で印刷する範囲を選びます。

## 4 印刷する

## 「動画を印刷する



#### √ 印刷画面を表示する

 p.171の手順1~6の操作で動画を選び、左の 画面を表示します。

#### 2 印刷方法を選ぶ

▲か▼を押して[門]を選び、◀か▶を押して印刷方法を選びます。

#### 3 印刷する

## ■動画の印刷方法

1⊐マ	表示されているシーンを静止画として印刷します。
連続コマ	動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷します。[キャプション]を[入]にすると、フォルダ番号、画像番号、コマの経過時間を同時に印刷できます。



- 印刷中に∰を押すと、印刷を中止します。
- CP720/CP730以前のキヤノンPictBridge対応プリンターでは、[IDフォト] や「連続コマ」は指定できません。

静止画

## 印刷指定(DPOF)

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷(p.181) や写真店への印刷注文をすることができます(最大998画像)。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

## ■ FUNC.メニューで印刷指定する

撮影直後や画像の再生中に、FUNC.メニューで印刷指定(DPOF)ができます。

#### ■像を選ぶ

■ ◀か▶を押して画像を選びます。

#### 2 印刷指定をする

- ● を押してメニュー項目の [止] を選んだあと、もう一度● を押します。
- ▲か▼を押して印刷枚数を指定し、◀か▶を押して[指定する]を選び、(靈)を押します。



印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。



MENU ボタンを押して、[凸] タブの [印刷の設定] を選んだあと、項目を選び、設定します (p.40)。

	スタンダード	1枚の用紙に1枚の画像を印刷
印刷タイプ	インデックス	1枚の用紙に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
Пi	切	_
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
<b>四啄田</b> 写	切	-
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
中侧设住化件际	切	-



- ) 『プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されない ことがあります。
  - ●他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[●] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
  - [日付]を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] に はできません。
- 日付の並びは、MENUボタンを押して「ff] タブの [日付/時刻] の設定内容で印刷されます(p.17)。
- 一部のキヤノン製 PictBridge 対応プリンター(別売)では、インデックス印刷ができないことがあります。

## ■ 1枚ずつ枚数を指定する



## 1 [印刷する画像を指定] を選ぶ

■ MENU ボタンを押して、[凸] タブの [印刷 する画像を指定] を選び、(雪)を押します。

#### 2 画像を選ぶ

- ◆か▶を押して画像を選び、響を押します。
- ▶ 枚数指定ができるようになります。
- [インデックス]では、指定されると [✔] が表示され、もう一度∰を押すと解除されて 「✔]が消えます。



#### 3 枚数を設定する

- ▲か▼を押して枚数を指定します(最大99枚)。
- 手順2~3の操作を繰り返して、画像と枚数を 指定します。
- [インデックス]では枚数の指定ができません。手順2の操作で画像のみを選んでください。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

## ■節囲で指定する



#### 1 [範囲で指定] を選ぶ

● 上記の手順1の操作で [範囲で指定] を選び、 ⑤ を押します。

#### 2 画像を指定する

● p.132の手順2~3の操作で指定します。

#### 3 印刷指定する

▲か▼を押して [画像指定] を選び、優を押します。

#### ■すべての画像を指定する



#### 1 「すべての画像を指定」を選ぶ

p.180の手順1の操作で [すべての画像を指定] を選び、(\*\*)を押します。

#### 2 印刷指定する

◆か▶を押して [OK] を選び、(∰)を押します。

#### すべての指定を解除する



#### 1 [すべての指定を解除] を選ぶ

- p.180の手順1の操作で [すべての指定を解除] を選び、(愛)を押します。
- 2 指定を解除する
  - ◆か▶を押して [OK] を選び、⑤を押します。

#### ■ 印刷指定(DPOF)



#### した画像を印刷する

- 印刷指定した画像 (p.178~181) があるときは、カメラとPictBridge対応プリンターをつなぐと左の画面が表示されます。▲か▼を押して [すぐに印刷] を選び、∰を押すと、印刷指定した画像をかんたんに印刷できます。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

静止画

## 「 フォトブック指定

カード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定(最大998 画像) し、付属のソフトウェアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像が専 用のフォルダにコピーされて、インターネットでのフォトブック注文や、お 使いのプリンターでの印刷をするときに便利です。

## 指定方法を選ぶ



MENU ボタンを押して、「▶」 タブの「フォ トブック指定〕を選んだあと、指定方法を選 びます。

- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、 が表示さ れることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内 容がすべて書き換えられることがあります。
- パソコンに取り込んだあとは「ImageBrowser EX ガイド」(p.24) やお使い のプリンターの使用説印書もあわせて参照してください。

## ■ 1枚ずつ指定する



#### 1 [画像指定] を選ぶ

● 上記の操作で [画像指定] を選び、(♥)を押し ます。



#### 2 画像を選ぶ

- ◆か▶を押して画像を選び、∰を押します。
- ▶ [✔] が表示されます。
- もう一度● を押すと解除され、[✔] が消えます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

#### ■ すべての画像を指定する



#### 1 「すべての画像を指定」を選ぶ

p.182の操作で [すべての画像を指定] を選び、(歌)を押します。

#### 2 印刷指定する

◆か▶を押して [OK] を選び、(∰)を押します。

## ■すべての指定を解除する



#### 1 [すべての指定を解除] を選ぶ

p.182 の操作で [すべての指定を解除] を選び、(会)を押します。

#### 2 指定を解除する

● ◀か▶を押して [OK] を選び、(靈)を押します。

## Eve-Fiカードを使う

Eve-Fiカードを使うときは、その国や地域で使用が認められているか、必ず 事前にご確認ください(p.3)。

セットアップしたEve-Fiカードをカメラに入れると、撮影した画像をワイヤ レスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップロード したりできます。

画像の転送はEve-Fiカードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方 法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカー ドメーカーにお問いあわせください。

- Eye-Fiカードの使用中は、次のことに注意してください。
  - [Eye-Fi通信] を [しない] に設定 (p.185) しても、電波が発信 されることがあります。病院や航空機内など電波の発信が禁止さ れている場所では、事前にEye-Fiカードを取り出しておいてくだ さい。
  - 画像が転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認して ください。詳しくはカードの使用説明書を参照してください。
  - ・無線LANの接続状態によっては、画像の転送に時間がかかったり、 転送が中断したりすることがあります。
  - ・Eve-Fiカードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。
  - バッテリーの消耗が早くなります。
  - ・カメラの動作が遅くなります。[Eve-Fi通信]を[しない]に設定 すると解決することがあります。

Eve-Fiカードをカメラに入れると、撮影画面(情報表示時)や再生画面(簡 易情報表示時)で通信状態を確認できます。

❤ (灰色点灯)	未接続
膏 (白点滅)	接続中
膏 (白点灯)	転送待機
☞ (アニメーション)	転送中
<b>76</b>	中断
<b>*************************************</b>	Eye-Fiカード情報取得エラー(電源を入れなおしてください。 繰り返し表示されるときは、カードの異常が考えられます。)

転送された画像には、「▼〕が表示されます。



- 画像の転送中は、節電機能が働きません (p.36)。
- [書] モードを選んでいるときは、Eye-Fi通信が中断されます。他の撮影モードに変えるか、再生モードにすると再開されますが、[書] モードで作成された動画は重復して転送されることがあります。

## 通信情報を確認する

接続先SSIDや通信状態を確認できます。



- MENUボタンを押して、「竹」タブの [Eye-Fi 設定] を選び、(会)を押します。
- [通信情報一覧] を選び、(靈)を押します。
- ▶ 通信情報一覧が表示されます。

## Eye-Fi通信をしない

Eye-Fi通信をしない設定にできます。



## [Eye-Fi通信] で [しない] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[Ŷ\*] タブの [Eye-Fi 設定] を選び、(※)を押します。
- [Eye-Fi通信] を選び、[しない] を選びます。
- Eye-Fiカードを入れていないときや、ライトプロテクトスイッチがあるEye-Fiカードのスイッチを「LOCK」側にして入れているときは、[Eye-Fi設定]が表示されません。そのため、ライトプロテクトスイッチがあるEye-Fiカードのスイッチを「LOCK」側にして入れているときは、設定を変えることができませんので注意してください。

# 8

# 付録

カメラを使うときに役立つ情報

## | 故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、次の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

#### 電源

#### 電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- 指定されたバッテリーで、残量があることを確認してください (p.195)。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください(p.15)。
- カード/バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください(p.16)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数向入れなおしてください。

#### バッテリーの消耗が早い

- 低温下ではバッテリー性能が低下します。端子カバーをつけて、ポケットなどでバッテリーを温めてからお使いください。
- 上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

#### レンズが出たままで収納されない

電源を入れたまま、カード/バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください(p.16)。

#### バッテリーがふくらむ

バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなったときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

#### テレビ表示

テレビに表示できない/画面が乱れる (p.166)

#### 撮影

#### 撮影できない

● 再生モードのとき (p.19) は、シャッターボタンを半押ししてください (p.37)。

#### 暗い場所での画面表示がおかしい(p.38)

#### 撮影中の画面表示がおかしい

次のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。 ・ 蛍光灯やLEDなどの照明下で撮影すると、画面がちらついたり横帯が表示されたりすることがあります。

## シャッターボタンを押したら、画面に [4] が点滅表示されて撮影できない (p.47) 画像に日付が写し込まれない

- [日付/時刻] の設定 (p.17) だけでは写し込まれませんので、[日付写し込み] を設定してください (p.57)。
- [日付写し込み] が設定 (p.57) できない撮影モード (p.202~203) では、写し込みはされません。

#### シャッターボタンを半押ししたときに、[.Q] が表示される (p.56)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (p.116)。
- ストロボを [≰] にしてください (p.114)。
- ISO感度を高くしてください(p.102)。
- 三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、 [手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします(p.116)。

#### 画像がボケて撮影される

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください(p.37)。
- 撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください(p.33)。
- [AF補助光] を [入] にしてください (p.75)。
- 意図しない機能(マクロ撮影など)が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください(p.112、113)。

#### シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

#### 被写体が暗すぎる

- ストロボを [4] にしてください (p.114)。
- 露出補正で明るさを補正してください (p.101)。
- i-コントラストで補正してください(p.103、145)。
- スポット測光またはAEロックで撮影してください(p.101、102)。

#### 被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボを [※] にしてください (p.56)。
- 露出補正で明るさを補正してください (p.101)。
- スポット測光またはAEロックで撮影してください(p.101、102)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

#### ストロボが光ったのに暗い画像になる(p.47)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.33)。
- ISO感度を高くしてください(p.102)。

#### ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.33)。
- ストロボを [⑤] にしてください (p.56)。

#### ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

#### 画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください(p.102)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (p.79)。

#### 目が赤く写る (p.69)

- [赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください(p.75)。ストロボ撮影のときは、ランプ(前面)(p.4)が点灯して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。
- 赤目補正で補正してください (p.146)。

#### カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

カードをこのカメラで物理フォーマットしてください(p.155)。

#### 撮影機能やFUNC.メニューの設定ができない

設定できる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、「FUNC.メニュー 一覧」、「撮影タブメニュー一覧」(p.198~203) で確認してください。

#### 赤ちゃんやこどものシーンアイコンが表示されない

赤ちゃんやこどものアイコンは、個人認証機能(p.59)で誕生日を登録しないと表示されません。誕生日を入力しても表示されないときは、顔情報を登録しなおす(p.64)か、日付/時刻を正しく設定してください(p.17)。

#### 動画撮影

#### 正しい撮影時間が表示されない、または中断される

カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が記録 されています (p.32、154)。

#### 画面に [ ● ] が表示され、撮影が自動的に終わった

カメラの内部メモリーが少なくなりました。次の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする(p.155)。
- 画質を変える (p.71)。
- 書き込み速度の速いカードを使う (p.32)。

#### 被写体がゆがんで見える

撮影中に被写体がカメラの前を素早く横切ったときは、ゆがんで見えることがあります。これは故障ではありません。

#### 再生

#### 再生できない

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ImageBrowser EX ガイド」(p.24)を参照してください。

#### 再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで物理フォーマットしたカードを使ってください(p.155)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ) 落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

#### パソコン

#### 画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決できることがあります。

▶ボタンを押して再生モードにしたあと、MENUボタンを押したまま、▲と働を同時に押します。表示された画面で◆か▶を押して[B]を選び、働を押します。

#### Eye-Fiカード

画像が転送できない(p.184)

## △ 日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、眼鏡拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露(水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。



## 画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、次のように対応してください。

#### カードがありません

• カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (p.15)。

#### カードがロックされています

• SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、Eye-Fiカードのスイッチが「LOCK」側(書き込み禁止)になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます(p.15)。

#### 記録できません

カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます(p.15)。

#### カードが異常です (p.155)

初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください(p.15)。

#### カード残量が足りません

カードの空き容量がないため、撮影(p.43、77、99) や編集(p.142~146) はできません。画像を消して(p.134) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します(p.15)。

#### バッテリーを交換してください(p.15)

#### 画像がありません

カードに表示できる画像が入っていません。

#### 保護されています (p.130)

# 認識できない画像です/互換性のないJPEGです/画像が大きすぎます/再生できません(AVI)/RAW

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

# 拡大できない画像です/連想再生できない画像です/回転できない画像です/処理できない画像です/登録できない画像です/処理できません/指定できない画像です/認証情報がありません

- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、以下の機能が使えないことがあります。また、動画では、\*の機能が使えません。認証情報の編集(p.125~126)\*、拡大(p.127)\*、連想再生(p.129)\*、分類(p.138)、回転(p.136)、編集(p.142~146)\*、起動画面への登録(p.153)\*、印刷指定(p.178)\*、フォトブック指定(p.182)\*
- グループ化された状態では処理できません(p.95)。

#### 指定範囲が正しくありません

画像を範囲指定(p.132、135、141、180)するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。

#### 指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定(p.178)やフォトブック指定(p.182)の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします。
- 印刷指定(p.178)やフォトブック指定(p.182)を正しく保存できませんでした。 指定枚数を減らして、もう一度指定します。
- 保護(p.130)、消去(p.134)、お気に入り(p.138)、マイカテゴリー(p.139)、 印刷指定(p.178)、フォトブック指定(p.182)で、501枚以上の画像を指定しよ うとしました。

#### 通信エラー

カードに大量の画像(1000枚程度)があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー(市販品)を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

#### ファイル名が作成できません

 フォルダ番号が最大値(999)で、画像番号も最大値(9999)になっているときは、 フォルダや画像が作成できません。[ff]メニューで[画像番号]を[オートリセット]に変えるか(p.155)、カードを初期化します(p.154)。

#### レンズエラーを検知しました

- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使 うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談 ください。

#### カメラがエラーを検知しました(エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号(Exx)を控えて、別紙の修理受付センターへご相談ください。

#### ファイルエラー

• パソコンで加工したり、このカメラ以外で撮影した画像は印刷できないことがあります。

#### 印刷エラー


用紙サイズの設定を確認してください。正しく設定されていてもこのエラーが表示されるときは、プリンターの電源を入れなおして、もう一度設定してください。

#### インク吸収体が満杯です

パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口にインク吸収体の交換を依頼してください。

## 画面の表示内容一覧

## 撮影時(情報表示あり)



- バッテリー残量表示 (p.195)
- ② カメラ位置\*
- ③ ホワイトバランス (p.104)
- ④ マイカラー (p.105)
- ⑤ ドライブモード(p.50、 106)
- ⑥ グリッドライン (p.72)
- ⑦ 手ブレ警告 (p.47)
- ⑧ 測光方式 (p.102)
- ⑨ 圧縮率(画質)(p.115) /記録画素数 (p.68)
- ⑩ 撮影可能枚数 (p.32)
- ① セルフタイマー (p.54)
- ① 動画の画質 (p.71)
- (13) 撮影可能時間 (p.32)

- (14) デジタルズーム倍率 (p.53)、デジタルテレ コンバーター (p.108)
- ⑤ 撮影モード (p.198)、 シーンアイコン (p.49)
- 16 フォーカスゾーン (p.107, 108), AF ロック (p.113)
- ① ストロボモード(p.56、
- 114) 18 赤目自動補正 (p.69)
- ⑨ AFフレーム (p.109)
- 20 スポット測光枠
- (p.102)② 白付写し込み (p.57)
- ② ISO感度 (p.102)
- 23 Eye-Fi通信状態 (p.184)

- ② AEロック (p.101)、FE ロック (p.115)
- 25 シャッタースピード
- 26 絞り数値
- ② 露出補正量 (p.101)
- 28 j-コントラスト (p.103)
- 29 水銀灯自動補正 (p.70)
- 30 ハイスピード動画撮影時 間 (p.97)
- ③ ズームバー (p.44)
- 32 手ブレ補正アイコン (p.51)
- 39 目つむり検出 (p.74)
- 34 手ブレ補正 (p.116) 35 エリア設定 (p.158)
- 36 露出補正バー

★ â: 通常、â â: カメラを縦位置に構えたとき 撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カ メラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができま ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。


194

## ■ バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
17/1	十分です。
1/1	少し減っていますが、まだ使えます。
【 (赤く点滅)	残量が少なくなってきました。充電してください。
[バッテリーを交換してください]	残量がありません。すぐに充電してください。

## 再生時(詳細情報表示)



- イスピード連写 (p.95)、印刷指定 (p.178)
- ② マイカテゴリー (p.139)
- ③ 撮影モード (p.198)
- ④ ISO感度 (p.102)、倍 速 (p.85)、再生速度 (p.97)
- ⑤ 露出補正量(p.101)
- ⑥ ホワイトバランス (p.104)
- ⑦ ヒストグラム (p.120)
- ⑧ グループ再生(p.124)、 画像編集(p.142~ 146)
- ⑨ 圧縮率 (画質) (p.115)

- ① 動画 (p.44、118)、八 ⑩ 記録画素数 (p.68、 71)、MOV (動画)
  - ① Eye-Fi転送済み画像 (p.184)
  - (2) バッテリー残量表示 (p.195)
  - ③ 測光方式(p.102)
  - (4) フォルダ番号 画像番号 (2) 保護 (p.130) (p.155)
  - (16) シャッタースピード(静 止画)、画質/フレーム数 ⑯ 水銀灯自動補正 (p.70) (動画) (p.71)
  - ⑰ 絞り数値
  - ® i-コントラスト (p.103, 145)

- (9) ストロボ発光 (p.114)
- 20 フォーカスゾーン (p.107, 108)
- ② ファイルサイズ
- 22 静止画:記録画素数 (p.32)動画:撮影時間(p.32)
- 29 お気に入り (p.138)
- (5) 再生画像番号/総画像数 (3) マイカラー (p.105、
  - 144)
  - ② 赤目補正 (p.69、146)
  - 28 撮影日時 (p.17)



● テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります  $(p.165)_{\circ}$ 

## ■「見る」(p.118)で表示される動画操作パネル一覧

- 5 終了
- 再生
- ▶ スロー再生(◀か▶を押して再生速度を変更)(音声は再生されません)
- 前スキップ\*()のを押したままにすると連続してスキップ)
- ◆ フレーム戻し (会)を押したままにすると早戻し)
- プレーム送り(®を押したままにすると早送り)
- ▶ 次スキップ\*(分を押したままにすると連続してスキップ)
- ※編集 (p.147)
- ♪ PictBridge対応プリンターとつないだとき(p.171)に表示
- \*約4秒前または後のフレームを表示



● 動画再生中に◀か▶を押すと、前スキップ、次スキップができます。


## 機能/メニュー 一覧

## 撮影機能一覧

	撮影モード					Ō			
		<b>AUTO</b>	Р	o <sup>rg</sup>	จ	•		ø	
機能				o"	40	*	ĴĽ	(3)	63
露出補正(p.101)		-	0	0	0	0	0	0	0
AE/FEロック*1 (p.101、1	15)	-	0	0	_	-	-	-	-
フォーカスゾーン	<b>₄</b> A	0	0	0	0	0	0	0	0
(p.107、108)	₩ 🚣	-	0	0	0	0	-	-	-
キャッチAF (p.58)		0	0	-	0	-	-	-	_
	<b>\$</b> <sup>A</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
ストロボ (p.56、114)	<b>\$</b>	-	0	0	0	0	0	0	0
Д Г Ц Л (р. 36, 114)	4≛	*2	0	0	-	-	-	-	-
	<b>3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
AFロック (p.113)	-	0	0	_	-	-	-	-	
画面の表示 (p.38)	情報表示なし	0	0	0	0	-	-	-	-
凹田い水(N. (p. 30)	情報表示あり	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>\*1</sup> FEロックは [S] では不可

<sup>\*2</sup> 選択不可。ただし状況に応じて [\*\*] \*3 選択不可。ただし発光時は [\*\*]



O選択可能または自動設定 -選択不可

## 『FUNC.メニュー 一覧

	撮影モード					Ō			
		<b>AUTO</b>	Р	<b>.</b>				ø	
機能			-	Q.	Ą	*	ĴĽ	63	(3)
測光方式(p.102)	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
(p. 102)	00	_	0	0	_	_	_	_	_
	₹6FF	0	0	0	0	0	0	0	0
マイカラー (p.105)	⊕ <sub>V</sub> ⊕ <sub>N</sub> ⊗ <sub>Se</sub> ∗ 1								
(p.188)	ABW * 1 Ap AL AD	-	0	0	_	-	0	0	0
	AB AG AR AC *2								
	AWB	0	0	0	0	0	0	0	0
ホワイトバランス(p.104)	☀▲泰無端	-	0	0	_	_	0	0	0
	<b></b> ∗3	-	0	0	-	_	0	0	0
水中用ホワイトバランス補正	(p.80)	_	_	_	_	_	_	_	_
ISO感度 (p.102)	AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0
130/8/92 (p.1.62)	100 200 400 800 1600 3200	-	0	0	-	_	-	-	_
セルフタイマ(p.54)	CoF	0	0	0	0	0	0	0	0
C,777 1 1 (p.51)	09 C3 C6	0	0	0	0	0	_	_	_
セルフタイマー設定 (p.55)	時間*4	0	0	0	0	0	_	_	_
C/1771 C BE/C (P.33)	枚数 * 5	0	0	-	0	0	-	-	_
		0	0	0	0	0	0	0	0
ドライブモード (p.106)	<u> </u>	0	_	_	_	_	_	_	_
	밀	-	0	-	0	0	-	-	_
静止画アスペクト比(p.67)	16:9 3:2 4:3 1:1	0	0	_	0	_	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0	0	0
記録画素数 (p.68)	M1 M2	0	0	0	0	_	0	0	0
(p.00)	M	-	_	_	_	_	_	_	_
	S	0	0	0	0	_	0	0	0
圧縮率 (p.115)	S	_	0	_	_	_	_	_	_
Z-111 (P )	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1920	0	0	0	0	0	0	0	0
動画の画質 (p.71)	1280	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	0	0	0	0	0	0	0	0
	240 F20	_	_	_	_	_	_	_	_

<sup>\*1</sup> ホワイトバランスは選択不可

<sup>\*2</sup> コントラスト、シャープネス、色の濃さ、赤・緑・青・肌色を5段設定

<sup>\*3 [</sup>四] [四] は取り込み不可

<sup>\*4</sup> 枚数設定不可のモードでは0秒設定不可

<sup>\*5</sup> 枚数設定不可のモードでは1枚固定

								ť	<b>.</b>							
ij	7	<b>≥≜</b> €	a	₫	<b>©</b>	2		2		1A 1s	:(k	*8*	<b>*</b> 5	₽ ₽	ij.	**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	0	0	0	-
0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	_	0	-	0	0	0	-
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
_	-	-	-	*6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
_	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0	0	0	0	0	0
0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	*7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	*7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		F 40 0 7										- TAK -			100 400	

○選択可能または自動設定 -選択不可

<sup>\*6 [43] [169]</sup> のみ選択可 \*7 縦横比の設定に連動して自動設定(p.85)

## 「 🗖 撮影タブメニュー 一覧

	撮影	影モード					Ō			
			<b>AUTO</b>	Р		จ	-		ø	
機能				_	ď	40	*	ĴĽ	6:3	(;)
	顔優先AiAF	*1	0	0	0	0	0	0	0	0
AFフレーム (p.109)	キャッチAF	* 2	0	-	0	-	-	-	-	
	中央		_	0	0	0	-	-	-	_
AFフレームサイズ*3		標準			0	0		_	_	-
(p.111)	小		_	0	0	0	_	-	-	_
	入		0	0	_	0	_	0	0	0
デジタルズーム(p.53)	切		0	0	0	0	0	0	0	0
(p.55)	テレコン1.6 テレコン2.0		-	0	-	-	-	-	-	-
ピント位置拡大 (p.73)	入	0	0	-	0	-	0	0	0	
Cクト位置拡入 (p.73)	切	0	0	0	0	0	0	0	0	
サーボAF (p.112)	入			0	_	0		_	_	_
3 MAI (p.112)	切*4	0	0	0	0	0	0	0	0	
AF補助光 (p.75)	入	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 ti 110-335 (p.73)	切		0	0	0	0	0	-	0	0
,-,-	赤目自動	入	0	0	0	0	-	0	0	0
ストロボ設定	補正	切	0	0	0	0	0	0	0	0
(p.69、75)	赤目緩和 ランプ	入/切	0	0	0	0	0	0	0	0
i-コントラスト (p.103)	自動	0	0	0	_	-	-	_	-	
· ·	切	_	0	0	0	0	0	0	0	
水銀灯自動補正(p.70)	入/切		0	-	-	-	-	-	-	_
撮影の確認 (p.76)	切 / 2~10 ホールド	炒 /	0	0	0	0	0	0	0	0
	非表示		0	0	0	0	0	0	0	0
レビュー情報 (p.76)	詳細表示 / ピント確認		0	0	0	0	0	0	0	0
日のおり拾川 (n 74)	入		0	0	0	0	0	0	0	0
目つむり検出 (p.74)	切		0	0	0	0	0	0	0	0
グリッドライン (p.72)	入		0	0	0	0	0	0	0	0
999F242 (p.72)	切		0	0	0	0	0	0	0	0
		切	0	0	0	0	0	0	0	0
	手ブレ補正	入	0	0	0	0	0	0	0	0
手ブレ補正設定(p.116)		撮影時	_	0	_	0	0	0	0	0
	パワードIS	入	0	0	0	0	0	0	0	0
		切	0	0	0	0	0	0	0	0
日付写し込み (p.57)	切		0	0	0	0	0	0	0	0
日刊のの / 日刊+時刻				0	0	0	_	0	0	0
個人認証設定(p.59)			0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>\*1</sup> 顔が検出されないときの動作は撮影モードによって異なる \*2 選択不可。ただし▲で可能(p.58) \*3 AFフレームで[中央]選択時に可 \*4 【MID モードでは動きを検出したときは[入]

								ť	•							
Ħ	21	<b>∌≙</b> €	<b>a</b>	_₽	0	•		2		1A 1s	:(k	*8*	*5	₽ ₽	<u></u>	**
0	0	0	_	-	0	0	0	0	0	0	_	0	0	-	0	0
0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	_	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	_	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	-	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	-	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	-	_	_	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
_	-	0	-	-	-	_	_	_	0	-	0	0	0	-	-	_
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	-
0	-	0	-	-	-	-	_	_	-	_	0	-	-	_	-	-
_	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-
_	-	0	_	_	_	_	_	0	0	0	_	0	-	-	_	-
0	0	ō	0	0	0	0	0	ō	0	0	0	ō	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	0	0	0	-	_	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	白動設定	0	O 表面

## 竹 設定タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
消音	p.150	レンズ収納時間	p.156
音量	p.150	節電	p.36、157
音の選択	p.151	エリア設定	p.158
機能ガイド	p.151	日付 / 時刻	p.18
液晶の明るさ	p.152	ビデオ出力方式	p.166
起動画面	p.152	HDMI機器制御	p.167
カードの初期化	p.154、155	Eye-Fi設定	p.184
画像番号	p.155	言語。同	p.19
フォルダ作成	p.156	カメラ設定初期化	p.160

## ▶ 再生タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
スライドショー	p.128	トリミング	p.143
消去	p.134	リサイズ	p.142
保護	p.130	レタッチマイカラー	p.144
回転	p.136	認証情報	p.125
お気に入り	p.138	スクロール再生	p.119
マイカテゴリー	p.139	グループ表示	p.125
フォトブック指定	p.182	縦横自動回転	p.137
i-コントラスト	p.145	再生開始位置	p.119
赤目補正	p.146	再生効果	p.119

## 💾 凸 印刷タブメニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
印刷	_	すべての画像を指定	p.181
印刷する画像を指定	p.180	すべての指定を解除	p.181
範囲で指定	p.180	印刷の設定	p.178

## 再生モードのFUNC.メニュー 一覧

項目	参照ページ	項目	参照ページ
回転	p.136	動画再生	p.118
印刷指定	p.178	ムービー ダイジェスト再生	p.124
保護	p.130	連想再生	p.129
お気に入り	p.138	画像の検索	p.122
消去	p.134	スライドショー	p.128
グループ再生	p.124	マイカテゴリー	p.139

# 索引

【英数字】	(か)
AC アダプターキット 163, 169	カード3
AE ロック 101	海外で使う 158, 162
AF フレーム21, 45, 109	回転136
AFロック113	顔セルフタイマー (撮影モード) 93
AF →ピント合わせ	額優先 AiAF
AUTO モード (撮影モード) 20,44	(AFフレームモード) 109
AV ケーブル 165	拡大表示 127
DC カプラー169	画質 →圧縮率
DIGITAL CAMERA Solution	画像
Disk 2	消す134
DPOF 178	再生 →見る
Eye-Fi カード	表示時間
FÉ ロック 115	保護
FUNC. メニュー	画像番号
一覧 200, 205	家庭用電源 169
基本操作 39	カメラ
ISO 感度 102	
i- コントラスト 103, 145	画面
PictBridge	表示一覧194, 196
(ピクトブリッジ) 164, 171	言語表示 19 メニュー → FUNC. メニュー、メ
P (撮影モード) 100	
SD/SDHC/SDXC カード →カード	キャッチ AF 58, 110
(あ)	魚眼風 (撮影モード)
	記録画素数 (画像の大きさ) 68
赤目補正	グリッドライン
アクセサリー 163	
田稲率 (画質)	言語表示
印刷	極彩色(撮影モード)82
ロ岬 1/1	故障188
ケーブル	個人認証 59, 125
ウインクセルフタイマー	·
(撮影モード)	【さ】
エラー表示	サーボ AF 112
遠景 (フォーカスモード) 108	再生 →見る
オートシャッター (撮影モード) 91	撮影
オールドポスター (撮影モード) 82	撮影情報 194
お気に入り設定138	撮影日時→日付/時刻
音 150	ジオラマ風 (撮影モード)84
	消去 →消す

初期状態 →設定初期化	デジタルテレコンバーター108
白黒画像 105	手ブレ116
水中 (撮影モード)79	手持ち夜景(撮影モード)78
スイッチカラー (撮影モード) 88	テレビで見る165
ズーム 20, 44, 53	電源 →バッテリー、AC アダプター
スティッチアシスト	キット
(撮影モード) 96	電池
ストラップ 2	節電36
ストロボ	トイカメラ風(撮影モード)85
常時発光 114	動画
スローシンクロ 114	画質(記録画素数 /
発光禁止 56	フレーム数)71
スノー (撮影モード)79	撮影時間31,32
スマイル(撮影モード)91	編集147
スライドショー 128	時計機能41
世界時計 158	トリミング(画像の切り抜き) 143
設定初期化 160	73
節電	[な]
セピア調画像 105	日時 →日付/時刻
セルフタイマー54	7.13
2 秒セルフタイマー	[は]
ウインクセルフタイマー	ハイスピード動画(動画モード) 97
(撮影モード)92	ハイスピード連写(撮影モード) 95
顔セルフタイマー	バッテリー
(撮影モード)93	残量表示195
(撮影モード)93 タイマー時間と撮影枚数を	残量表示
(撮影モード)93 タイマー時間と撮影枚数を 変える	残量表示
(撮影モード)       93         タイマー時間と撮影枚数を変える       55         全消去       134	残量表示
(撮影モード)       93         タイマー時間と撮影枚数を変える       55         全消去       134         測光方式       102	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー     (充電器)       163     163
(撮影モード)     93       タイマー時間と撮影枚数を変える     55       全消去     134       測光方式     102       ソフトウェア     102	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー     (充電器)       パワードIS     116
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を 変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー (充電器)     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を 変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 2	残量表示     195       充電     12       節電     36       パッテリーチャージャー     (不電器)       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171       日付/時刻     195
(撮影モード)     93       タイマー時間と撮影枚数を変える     55       全消去     134       測光方式     102       ソフトウェア     DIGITAL CAMERA Solution Disk     2       インストール     26	残量表示
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を 変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 2	残量表示
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 2 インストール 26 ソフトフォーカス (撮影モード) 86	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー     163       (充電器)     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ (PictBridge)     171       日付く時刻     画像への写し込み     57       世界時計     158       設定     17
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を 変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 26 インストール 26 ソフトフォーカス(撮影モード) 86	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー (充電器)     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171       日付/時刻     画像への写し込み     57       世界時計     158       設定     17       変更     18
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 26 インストール 26 ソフトフォーカス (撮影モード) 86 【た】 縦横比を変える 67	残量表示     195       充電     12       節電     36       バッテリーチャージャー     (充電器)     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171       日付/時刻     画像への写し込み     57       世界時計     158       設定     17       変更     18       美肌(撮影モード)     81
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 2 インストール 26 ソフトフォーカス(撮影モード) 86 【た】 縦横比を変える 67 端子 165, 166, 170, 171	残量表示 195 充電 14 節電 36 パッテリーチャージャー (充電器) 165 パワード IS 116 ピクトブリッジ(PictBridge) 171 日付/時刻 画像への写し込み 57 世界時計 158 設定 17 変更 18 美肌(撮影モード) 81 表示言語 19
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 26 ソフトフォーカス(撮影モード) 86  【た】 縦横比を変える 67 端子 165, 166, 170, 171 中央(AF フレームモード) 111	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171       日付/時刻     画像への写し込み     57       世界時計     158       設定     17       変更     18       美肌(撮影モード)     81       表示言語     19       ピント合わせ
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 2 インストール 26 ソフトフォーカス(撮影モード) 86 【た】 縦横比を変える 67 端子 165, 166, 170, 171 中央(AF フレームモード) 111 長秒時撮影(撮影モード) 94	残量表示
(撮影モード) 93 タイマー時間と撮影枚数を変える 55 全消去 134 測光方式 102 ソフトウェア DIGITAL CAMERA Solution Disk 26 ソフトフォーカス(撮影モード) 86  【た】 縦横比を変える 67 端子 165, 166, 170, 171 中央(AF フレームモード) 111	残量表示     195       充電     14       節電     36       バッテリーチャージャー     163       パワード IS     116       ピクトブリッジ(PictBridge)     171       日付/時刻     画像への写し込み     57       世界時計     158       設定     17       変更     18       美肌(撮影モード)     81       表示言語     19       ピント合わせ

#### 索引

ピント位置拡大 73	メモリーカード →カード
フォーカスゾーン	モノクロ (撮影モード)86
遠景 108 マクロ 107	[6]
フォーカスチェッカー121	ランプ 41, 75
フォーカスロック112	リサイズ(画像を小さくする) 142
フォトブック指定182	リストストラップ →ストラップ
付属品2	レタッチマイカラー144
プリント →印刷	連想再生 129
プログラム AE 100	連続撮影
編集	ハイスピード連写
i- コントラスト145	(撮影モード)95
赤目補正 146	連続撮影 (連写)
トリミング	ローライト (撮影モード)79
(画像の切り抜き)143	露出
リサイズ (画像を小さくする)142	AE ロック 101
レタッチマイカラー 144	FE ロック 115
ポートレート (撮影モード)	補正101
保護	(わ)
ホワイトバランス (色あい) 104	ワンポイントカラー
	フンパインドカン
	(撮影干ード) 87
[ま]	(撮影モード)
【ま】 マイカテゴリー139	(撮影モード)87
	(撮影モード)
マイカテゴリー139	(撮影モード)
マイカテゴリー	(撮影モード)

## **MEMO**

## **MEMO**

#### アフターサービス期間について

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造打切り後5年間です。 なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

#### ■ 妨害電波自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## ■商標、ライセンスについて

- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。
- 本機器は、Microsoftからライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- iFrameロゴおよびiFrameシンボルはApple Inc.の商標です。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
  - \* 規定により英語で表記しています。

## このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

## Canon

キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

#### 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター 050-555-90005

受付時間:平日9:00~20:00

土・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

#### 修理受付窓口

別紙でご確認ください。

#### キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キャノンデジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/cdc キャノンサポートページ http://canon.jp/support CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意下さい 国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模 倣品」が頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は以下のURLよりご覧ください。 http://cweb.canon.ip/e-support/info/battery-anno.html



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

Li-ion

CDP-J466-030

© CANON INC 2012